


Настройка тура в камере Модель 0013 (BSP-PTZ20-01)

Тур настраивается во вкладке PTZ Function - pattern. Выбираем № тура (например, 1), в поле Title вводим произвольное имя тура, нажимаем save, после нажимаем start и джойстиком справа задаем ей тур, по окончании нажимаем stop, и снова кнопку save. Для запуска тура кнопка Call. Тур запущен. При отключении электропитания камеры, тур останавливается, но не сбрасывается. Для его запуска достаточно снова зайти в веб-интерфейс и запустить его кнопкой call.


Setting

- Preset
- Autopan
- Pattern**
- Auto tour
- PTZ protocol
- Transp



No.: ▼

Title:



Pan speed ▼

Tilt speed ▼