


Panasonic®

Руководство по монтажу

Входящие в комплект Инструкции по монтажу

Сетевая камера

Модель №^o WV-SC385, WV-SC384



(Эта иллюстрация представляет WV-SC385.)



Прежде чем приступить к подсоединению или управлению настоящим изделием, следует тщательно изучить настоящую инструкцию и сохранить ее для будущего использования.

В некоторых описаниях настоящей инструкции номер модели фигурирует в сокращенной форме. Этот документ является Руководством по монтажу для использования в других странах кроме Японии.



Отключение электропитания. Прибор, независимо от наличия в нем выключателей сети, непременно находится под напряжением, когда шнур питания подключен к источнику питания. Тем не менее, прибор может работать только в том случае, когда выключатель сети установлен во включенное положение. Отсоедините шнур питания, чтобы отключить весь аппарат от главной сети питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Аппаратура (прибор) подсоединяется к сетевой розетке с защитным заземляющим соединителем.
- Сетевая штепсельная вилка или приборный соединитель должны оставаться готовыми к работе.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током не следует подвергать настоящий прибор воздействию атмосферных осадков или влаги.
- Прибор не должен подвергаться воздействию каплепадения или брызг, причем на нем не должны размещаться объекты, заполненные жидкостью, такие как вазы.
- Все работы по монтажу настоящего прибора должны выполняться квалифицированным персоналом по техобслуживанию и ремонту или монтажниками систем.
- Монтаж ПРИБОРА, ПОСТОЯННО СОЕДИНЕННОГО К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ и неснабженного ни всеполюсным СЕТЕВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, ни всеполюсным автоматическим выключателем, следует произвести в соответствии с правилами монтажа.
- Соединения выполнить в соответствии с местными нормами и стандартами.

ВНИМАНИЕ:

- Батареи (аккумулятор или установленные батареи) не должны подвергаться избыточному теплу, например такому как, солнечный свет, огонь или подобное.
- Сетевая камера предназначена только для подключения к сети Ethernet или PoE без маршрутизации на линейные сооружения.

Содержание

Важные правила техники безопасности	4
Ограничение ответственности	5
Отказ от гарантии	5
Предисловие	6
Об условном обозначении	6
Основные функции	6
Об инструкции для пользователя	7
Требования к ПК для работы системы	7
Торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки	8
Авторское право	8
Сетевая безопасность	8
Меры предосторожности	9
Меры предосторожности при монтаже	12
Основные органы управления и контроля	13
Монтаж/Соединение	15
Демонтаж камеры	25
Установка/удаление карты памяти SDHC/SD	26
Конфигурирование сетевых установок	28
Дефектовка	30
Технические характеристики	33
Стандартные аксессуары	36
Опционные принадлежности	36

Важные правила техники безопасности

- 1) Следует изучить настоящую инструкцию.
- 2) Следует сохранить настоящую инструкцию.
- 3) Следует обратить внимание на все предупреждения.
- 4) Надо соблюсти все правила.
- 5) Нельзя использовать этого прибора вблизи воды.
- 6) Следует очистить только сухими концами.
- 7) Нельзя закрывать всех вентиляционных отверстий и проемов. Монтируют в соответствии с инструкцией изготовителя.
- 8) Нельзя монтировать прибора вблизи источников тепла, таких как радиаторы, отопительные регистры, печки или прочие устройства (включая усилители), выделяющие теплоту.
- 9) Нельзя действовать во вред целям обеспечения безопасности поляризованной вилки или заземляющего штекера. Поляризованный разъем имеет два контакта, один из которых шире, чем другой. Заземляющий разъем имеет два контакта и третий заземляющий штырек. Широкий контакт и третий штырек предусмотрены для безопасности. Если предусмотренная вилка или разъем не пригоняется к сетевой розетке, то надо обратиться к электрику за заменой устаревшей розетки.
- 10) Следует защитить силовой кабель от надавливания или прищемления в вилках, розетках и точках, где они выходят из аппаратуры.
- 11) Следует применять только приспособления/принадлежности, назначенные изготовителем.
- 12) Следует использовать только тележку, подставку, треножник, кронштейн или стол, оговоренные изготовителем, или поставленные с аппаратурой. При использовании тележки надо внимательно переместить комбинацию тележки и аппаратуры во избежание ранения из-за опрокидывания.



- 13) Во время грозы или при оставлении аппаратуры в бездействии в течение длительного периода надо отключить ее от сети питания.
- 14) Следует обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту за всеми работами по техобслуживанию и ремонту. Техобслуживание и ремонт требуются во всех случаях, когда аппаратура повреждена, когда силовой кабель или вилка повреждены, когда жидкость пролита, когда какие-либо объекты упали в аппаратуру, когда аппаратура подверглась воздействию атмосферных осадков или влаги, либо же когда аппаратура не работает правильно, либо упала с высоты.

Ограничение ответственности

настоящее издание предоставляется на условиях «как есть», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь этим, подразумеваемые гарантии возможности коммерческого использования, пригодности для применения в определенных целях или ненарушенения прав третьих лиц.

Это издание может содержать технические неточности или типографические ошибки. В информацию, приведенную в данном издании, в любое время вносятся изменения для внесения усовершенствований в издание и/или соответствующий(ие) продукт(ы).

Отказ от гарантии

ни в каких случаях, кроме замены или обоснованного техобслуживания продукта, «Панасоник Систем Нетворкс Ко., Лтд.» не несет ответственности перед любой стороной или лицом за случаи, включая, но не ограничиваясь этим:

- (1) всякое повреждение или потери, включающие без ограничения, непосредственные или косвенные, специальные, побочные или типовые, возникающие из или относящиеся к данному изделию;
- (2) всякое неудобство, повреждение или потери, вызываемые несоответствием применением или небрежным управлением пользователем;
- (3) все неисправности или сбои из-за необоснованной разборки, ремонта или модификации изделия пользователем, независимо от видов неисправностей или сбоев;
- (4) неудобство или любые потери, возникающие при непредставлении изображений по любой причине, включающей отказ или неисправность изделия;
- (5) любую неисправность, косвенное неудобство или потерю или повреждение, возникающие из системы, комбинированной с устройствами третьей стороны;
- (6) любую рекламацию или дело против убытков, возбужденные любым лицом или организацией, являющейся субъектом, связанным с фотографией, вследствие нарушения правил с результатом того, что изображение по сторожевой камере, включая сохраненные данные, по какой-либо причине становится общезвестным, либо используется для целей, иных, чем сторожевое наблюдение;
- (7) потери зарегистрированных данных из-за какого-либо сбоя.

Предисловие

Сетевые камеры WV-SC385/WV-SC384 предназначены для работы с использованием ПК в сети (10BASE-T/100BASE-TX). Подключая к сети (LAN) или Интернету, можно произвести мониторинг изображений и аудиосигналов с камеры на ПК через сеть.

Примечание:

- Необходимо конфигурировать сетевые уставки ПК и сетевую среду (условия) для мониторинга изображений и аудиосигналов с камеры на ПК. Необходимо также инсталлировать веб-браузер на ПК.

Об условном обозначении

При описании функций, отведенных только для определенных моделей, используется следующее условное обозначение. Функции без условного обозначения поддерживаются всеми моделями.

SC385 : Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-SW385.

SC384 : Функции с данным обозначением могут применяться при использовании мод. WV-SW384.

Основные функции

Тройное кодирование H.264/MPEG-4 и JPEG

Может одновременно осуществляться передача видеопотока H.264/MPEG-4 и выходы JPEG (MJPEG).

* Можно выбрать H.264 или MPEG-4.

Функция MEGA Super Dynamic **SC385**

(☞ Инструкция по эксплуатации (PDF))

MEGA Super Dynamic компенсирует яркость по принципу пиксель в пиксель так, чтобы создавались более четкие изображения даже в условиях различной интенсивности освещения объектов.

Предусмотрена функция широкого динамического диапазона **SC384**

Данная функция компенсирует яркость так, чтобы создались более четкие изображения даже в условиях различной интенсивности освещения объектов.

Важно:

- При включении функции широкого динамического диапазона могут усиливаться помехи в затемненном участке объекта.

Черно-белый режим **SC385**

Изображения отображаются четкими даже в темное время суток, так как в условиях низкой освещенности камера автоматически переключается с цветного режима на черно-белый.

Функция мегапиксель-совместимого объектива и высокоточной предуставовки положения

Мониторинг широкой зоны может осуществляться одной камерой.

Камера может быть смонтирована не только на потолок, но и на стол. **SC385**

Используя опциональный монтажный кронштейн, можно произвести закладной монтаж камеры на потолок или монтаж на стену.

Функция Power over Ethernet

При соединении с устройством PoE (Power over Ethernet) питание осуществляется простым подсоединением LAN-кабеля. (совместимым со стандартом IEEE802.3af)

Интерактивная связь с аудиоустройством

Используя коннектор аудиовыходов и коннектор микрофонного входа, можно принимать аудиосигналы с камеры на ПК и передавать их с ПК на камеры.

Имеется слот для карты памяти SDHC/SD

При возникновении тревоги в течение периода расписания возможно сохранить видеосигналы H.264 и изображения JPEG на карте памяти SDHC/SD вручную или на веб-браузере. Возможно также сохранить изображения JPEG при возникновении сбоя в сети. (Возможно произвести скачивание.)

* Рекомендуемая карта памяти SDHC/SD (☞ стр. 35)

Об инструкции для пользователя

Имеются 2 комплекта инструкции по эксплуатации WV-SC385, WV-SC384, как показано ниже.

- Руководство по монтажу*: Посвящено пояснению порядка монтажа и подсоединения устройств.
- Инструкция по эксплуатации (включенн. в CD-ROM): Посвящена пояснению порядка выполнения настроек и управления настоящей камерой.

Для чтения настоящей инструкции по эксплуатации, находящейся на поставленном CD-ROM, требуется Adobe® Reader®.

Если на ПК не инсталлирована программа Adobe® Reader®, то следует скачать Adobe Reader новейшей версии с вебсайта Adobe для ее инсталляции на ПК.

"SC385" или "SC384", фигурирующие в инструкциях и иллюстрациях и используемые в данных инструкциях по эксплуатации, указывают WV-SC385, WV-SC384.

* В данных инструкциях по эксплуатации используются экраны на английском языке.

Требования к ПК для работы системы

ЦП (центральный процессор):	Рекомендуется применять Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz и выше
Память:	512 MB и более (Память минимум 1 GB требуется при использовании Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.)
Сетевой интерфейс:	1 порт 10BASE-T/100BASE-TX
Аудиоинтерфейс:	Звуковая плата (При применении функции аудио)
Монитор:	Размер изображения: 1024 x 768 пикселей и более Цвет: 24-бит True colour и лучше
ОС:	Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® XP SP3
Веб-браузер:	Windows® Internet Explorer® 9.0 (32-бит) Windows® Internet Explorer® 8.0 (32-бит) Windows® Internet Explorer® 7.0 (32-бит) Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3
Проч.:	Дисковод CD-ROM (Требуется для чтения инструкции по эксплуатации и использования ПО, находящегося на поставленном CD-ROM.) DirectX® 9.0c и последующих версий Adobe® Reader® (Необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации, находящуюся на поставленном CD-ROM.)

Важно:

- Если используется ПК, который не соответствует вышеуказанным требованиям, то может замедляться отображение изображений, либо же веб-браузер может не работать.
- Аудио может не прослушиваться, если звуковая карта не инсталлирована на ПК. Аудио может прерываться в зависимости от состояния сети.
- Microsoft Windows 7 Starter, Microsoft Windows Vista Starter и Microsoft Windows XP Professional 64-бит Edition не поддерживаются.
- В случае использования IPv6 для связи следует использовать Microsoft® Windows® 7 или Microsoft® Windows Vista®.

Примечание:

- Подробнее о системных требованиях к ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista или Windows Internet Explorer, щелкните "Manual" - "Open" на включенн. CD-ROM и см. "Notes on Windows® / Internet Explorer® versions".
- В случае использования Microsoft Windows XP, если снимаемая сцена резко изменяется (например, при съемке быстroredвижущихся объектов или во время управления панорамированием/наклоном) из-за ограничений интерфейса графических устройств GDI ОС, может возникнуть разрыв экрана (разрыв картинки на экране)*.
* Явление, при котором участки картинки на экране отображаются немного разорванными по горизонтали.
- О верификации операции поддерживаемых операционных систем и веб-браузеров см. наш веб-браузер (<http://security.panasonic.com/pss/security/support/index.html>).

Торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveX и DirectX являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками компании «Microsoft Corporation» в США и/или других странах.
- Скриншот(ы) продукта(ов) Microsoft переиздан(ы) с разрешения компании "Microsoft Corporation".
- Intel и Intel Core являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками компании «Intel Corporation» в США и других странах.
- Adobe, Acrobat Reader и Reader являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми знаками корпорации Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.
- Логотип SDHC является торговым знаком компании «SD-3C, LLC».
- iPad, iPhone и iPod touch являются торговыми знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Android является торговым знаком компании Google Inc. Использование данного торгового знака регулируется Разрешениями Google.
- Все другие торговые знаки, названные здесь, являются собственностью, принадлежащей соответствующим владельцам.

Авторское право

Категорически запрещены все следующие действия: дистрибуция, копирование, разборка, обратная компиляция и инженерный анализ программного обеспечения, поставленного с данным прибором. Кроме того, строго воспрещен экспорт любого ПО, поставляемого с данным прибором, в нарушение экспортных законов.

Сетевая безопасность

Поскольку данный прибор используется путем соединения с сетью, то следует обращать внимание на нижеуказанные риски нарушения безопасности.

- ① Утечка или кража информации через данный прибор
- ② Использование данного прибора для запрещенных операций лицами с злоумышлением
- ③ Вторжение в данный прибор лиц с злоумышлением или его остановка ими

Вы обязаны принять описанные ниже меры предосторожности против вышеуказанных рисков нарушения сетевой безопасности.

- Следует использовать данный прибор в сети, защищенной брандмауэром и т.п.
- Если данный прибор подсоединяется к сети, включающей ПК, то следует убедиться, что система не подвержена воздействиям компьютерных вирусов или прочих злоумышленных объектов (с помощью периодически обновляемой антивирусной программы, антишпионской программы и т.п.).
- Следует защищать Вашу сеть от несанкционированного доступа, ограничивая пользователей теми, которые производят логин с использованием авторизованных имени пользователя и пароля.
- Следует проводить такие мероприятия, как аутентификация пользователя, для защиты Вашей сети от утечки или кражи информации, включая изображения-данные, информацию об аутентификации (имен и паролей пользователей), информацию о тревоге по электронной почте, информацию о FTP-сервере и информацию о DDNS-сервере.
- После доступа администратором в модуль нужно обязательно закрыть браузер.
- Следует периодически изменять пароль администратора.
- Не следует монтировать камеру на места, где камера или кабели могут быть разрушены или повреждены лицами с злоумышлением.

Меры предосторожности

Монтажные работы следует поручить дилеру.

Монтажные работы требуют технических навыков и опыта. Несоблюдение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению прибора.

Нужно обязательно обращаться к дилеру.

В случае возникновения проблемы с настоящим прибором следует немедленно прекратить операции.

Если дымится настоящий прибор, либо из него слышится запах гари, то надо немедленно прекратить операции, а затем обратиться к дилеру.

Надо немедленно отключить прибор от сети питания, затем обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту.

Не следует пытаться разобрать или модифицировать данный прибор.

Несоблюдение данного требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

За ремонтом или проверками следует обращаться к дилеру.

Нельзя вставлять посторонних предметов в прибор.

Иначе может возникнуть невозвратимое повреждение прибора.

Надо немедленно отключить прибор от сети питания, затем обратиться к квалифицированному персоналу по техобслуживанию и ремонту.

Необходимо выбрать место монтажа, которое может выдержать общую массу.

Выбор неподходящей монтажной поверхности может вызвать падение или опрокидывание прибора и, как следствие, травмирование.

К монтажным работам следует приступить после тщательного проведения технических мероприятий по усилению и укреплению.

Следует выполнять периодические проверки.

Ржавчина металлических деталей или винтов может вызвать падение прибора, ведущее к травмированию или авариям.

За проверками следует обращаться к дилеру.

Нельзя эксплуатировать данный прибор в огнеопасной среде.

Несоблюдение данного требования может привести к взрыву, ведущему к травмированию.

Следует избегать установки данного кронштейна в местах, где может возникать солевое повреждение, либо выделяется агрессивный газ.

В противном случае будет возникать ухудшение качества мест монтажа, что может привести к авариям, таким как падение данного прибора.

Необходимо принять меры предосторожности против падения данного прибора.

Несоблюдение данного требования может привести к падению прибора, ведущему к травмированию.

Надо обязательно установить страховочный трос для предотвращения падения.

Следует использовать монтажный кронштейн, эксклюзивно предназначенный для монтажа данного прибора.

Несоблюдение данного требования может привести к падению прибора, ведущему к травмированию или авариям.

Следует использовать монтажный кронштейн, эксклюзивно предназначенный для монтажа данного прибора.

Винты и болты должны быть затянуты с установленным крутящим моментом.

Несоблюдение данного требования может привести к падению прибора, ведущему к травмированию или авариям.

Не следует монтировать данный прибор в местах, подверженных воздействию вибраций.

Ослабление крепежных винтов или болтов может вызвать падение прибора и, как следствие, травмирование.

Нельзя наносить сильных ударов или толчков по данному прибору.

Несоблюдение этого требования может привести к пожару или травмированию.

При монтаже электропроводок данного прибора необходимо отключить его от сети питания.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током. Кроме того, короткое замыкание или неправильный монтаж электропроводок может привести к пожару.

Не следует вытираять края металлических деталей рукой.

Несоблюдение этого требования может привести к травмированию.

Не следует трогать главный блок, пока данный прибор совершает панорамирование/наклон.

Пальцы руки могут быть зажаты в подвижных частях, что может привести к травмированию.

Следует хранить карты памяти SDHC/SD (опционные) в месте, недоступном для детей.

В противном случае может случиться, что дети случайно проглатывают карты.

При возникновении такой ситуации нужно немедленно обратиться к врачу.

При установке данного прибора на потолке нельзя использовать винты для треножника.

Несоблюдение этого требования может привести к травмированию.

Следует использовать монтажный кронштейн, эксклюзивно предназначенный для монтажа данного прибора.

Во время молнии не следует трогать данный прибор, шнур питания или подсоединенные кабели.

(Включая случай, когда идет монтажная работа)

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

При очистке данного прибора отключают его от сети питания.

Несоблюдение этого требования может привести к травмированию.

[Меры предосторожности при эксплуатации прибора]

Настоящий прибор предназначен для эксплуатации в помещении. Настоящий прибор не может эксплуатироваться под открытым небом.

Данный прибор не имеет выключателя сети.

Для отключения прибора от сети электропитания ставят автоматический выключатель в отключенное положение.

Для того, чтобы продолжить работу прибора с устойчивыми характеристиками

Не следует эксплуатировать данный прибор в условиях высокой температуры и относительной влажности воздуха в течение длительного времени. Несоблюдение данного требования может повлечь за собой ухудшение качества компонентов, ведущее к сокращению технического ресурса настоящего прибора. Не следует подвергать данный прибор непосредственному воздействию источника тепла, такого как отопитель и пр.

Не следует трогать прозрачную часть (поверх объекта) голыми руками.

Загрязнение части приводит к ухудшению качества изображения.

Следует обращаться с данным прибором с большой осторожностью.

Нельзяронять данный прибор и подвергать его воздействию ударных или вибрационных нагрузок. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности.

О мониторе ПК

Длительное отображение одного и того же изображения на мониторе может привести к его повреждению.

Рекомендуется использовать экранную заставку.

При детектировании ошибки данный прибор автоматически перезапускается.

Настоящий прибор не может управляться в течение около 2 минут после перезапуска, как и при подключении к сети питания.

Выбрасывание/передача прибора

Изображения, сохраненные на карте памяти SDHC/SD, могут привести к утечке персональной информации. При необходимости в выбрасывании или передаче прибора другому лицу даже и при его ремонте следует убедиться, что отсутствуют данные на SDHC/SD.

Очистка корпуса прибора

Перед очисткой нужно обязательно отключить прибор от сети питания. Несоблюдение этого требования может привести к травмированию. Для очистки настоящего прибора не следует использовать сильнодействующее абразивное моющее средство. В противном случае может возникнуть обесцвечивание. В случае очистки микроволокнистыми концами следует соблюдать правила их использования.

Важно:

- Во время очистки корпуса камеры может произойти самопроизвольное смещение камеры. Для корректировки положения камеры следует перезапустить камеру или подправить ее положение (функция обновления положения). Подробнее об этом см. инструкцию по эксплуатации (включен. в CD-ROM).

Интервал передачи

Интервал передачи изображения может становиться меньшим в зависимости от сетевых условий, рабочих характеристик ПК, объекта съемки, числа доступов и др.

О карте памяти SDHC/SD

- Вынимая карту памяти SDHC/SD из камеры, необходимо предварительно выбрать "Не использовать" для "Карта памяти SD". Записанные данные могут быть повреждены, если карта памяти SDHC/SD была вынута, когда для "Карта памяти SD" выбран параметр "Использовать". О порядке вставления/удаления карты памяти SDHC/SD см. стр. 26.
- При использовании карты памяти SDHC/SD следует форматировать ее с использованием данного прибора. При форматировании данные, записанные на карте памяти SDHC/SD, удаляются. Если используется неформатированная карта памяти SDHC/SD или карта памяти SDHC/SD, форматированная на ином устройстве, то может случиться, что данный прибор не работает правильно, либо его характеристики ухудшаются. О порядке форматирования карты памяти SDHC/SD см. инструкцию по эксплуатации (включен. в CD-ROM).
- В зависимости от типов карты памяти SDHC/SD настоящий прибор может не работать правильно, либо его характеристики могут ухудшаться. Следует использовать карты памяти SDHC/SD, рекомендуемые на странице 35.

Этикетка с кодом

При наведении справки о какой-либо неисправности требуется этикетки с кодом (аксессуары). Нужно соблюдать осторожность, чтобы не утерять эти этикетки. Рекомендуется наклеить одну из этикеток на коробку CD-ROM.

О МОП-сенсоре изображения

- При непрерывной съемке яркого источника света, такого как прожектор, может возникать ухудшение качества цветового светофильтра МОП-сенсора изображения и, как следствие, обесцвечивание. Даже при изменении направления стационарной съемки после непрерывной съемки прожектора в течение некоторого времени светофильтр может оставаться обесцвеченным.
- При съемке быстродвижущихся объектов или выполнении панорамирования/наклона объекты, пересекающие съемочную зону, могут показаться изгибающимися криво.

MPEG-4 Visual Patent Portfolio License

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer for (i) encoding video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decoding MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed by MPEG LA to provide MPEG-4 Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses and licensing may be obtained from MPEG LA, LLC.
See <http://www.mpegl.com>.

AVC Patent Portfolio License

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH

THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Расходные детали и материалы

Расходные детали и материалы следующие: Следует заменять их новыми в соответствии с их техническим ресурсом. Технический ресурс таких деталей и материалов колеблется в зависимости от условий среды и использования прибора. Блок объектива, электродвигатель привода панорамирования, электродвигатель привода наклона, плоский кабель для панорамирования, плоский кабель для наклона: Приблиз. 3,7 млн. операций (Технический ресурс, равный около 20000 часов, является только ориентировочным показателем при эксплуатации камеры при температуре +35 °C.)

О функции самодиагностики

Если данный прибор продолжает работать ненормально в течение более 30 секунд под влиянием внешних помех и др., то он автоматически сбрасывается и возвращается в нормальное состояние. Когда прибор сбрасывается, то происходит инициализация, как и при подключении прибора к сети питания. Если неоднократно повторяется сброс прибора, то это может указывать на высокий уровень внешних помех, что может привести к неисправности прибора. Следует обратиться к дилеру за помощью.

Шум работы электродвигателя

Шум работы может усиливаться в зависимости от скорости панорамирования/наклона. Если Вы чувствуете себя неловко, то шум работы можно ослабить, уменьшая настройку скорости автоматического панорамирования.

Объектив и головка панорамирования/наклона

Если объектив и головка панорамирования/наклона не работают в течение длительного времени, то слой смазочного покрытия на внутренней поверхности этих деталей может стать липким. Это может препятствовать движению деталей.

Во избежание этого следует периодически давать объективу или головке панорамирования/наклона работать. Или произвести обновление положения.

Обновление положения

Эксплуатация прибора в течение длительного периода времени может повлечь за собой нарушение точности предустановленных положений. Если "Обновление положения" настроено на созданное расписание, то положение камеры будет периодически корректироваться.

О порядке выполнения настроек см. инструкцию по эксплуатации (включен в CD-ROM).

Меры предосторожности при монтаже

«Panasonic» не несет на себе ответственности за травмирование или повреждение свойств вследствие неисправности, вызываемой неправильным монтажем или операцией, несоответствующей указаниям в данном документе.

Место монтажа

Если Вы не уверены в месте монтажа в сложившихся у Вас окружающих условиях, то следует обращаться к вашему дилеру за помощью.

- Следует убедиться, что зона под монтаж прибора достаточно прочна для выдерживания его массы, как бетонный потолок.
- Если зона под монтаж камеры недостаточно прочна, то следует усилить или укрепить ее, либо же использовать монтажный кронштейн (WV-Q155S, WV-Q155C и WV-Q105A).
- При монтаже прибора на стену следует использовать кронштейн для монтажа на стену WV-Q154C или WV-Q154S (опция).
- При использовании солнцезащитного козырька для монтажа данного прибора на потолок следует применять внутреннюю крышку, (поставленную с WV-Q157 или опционными монтажными кронштейнами). Эта мера предотвращает отражение тени камеры в изображении.
- Для данного прибора не могут применяться опционные монтажные кронштейны для WV-NS202A (WV-Q150C, WV-Q150S, WV-Q151C, WV-Q151S, WV-Q152C, WV-Q152S).

Не следует устанавливать настоящий прибор в следующих местах:

- Места, подверженные воздействию атмосферных осадков или брызг воды
- Места, где использован химикат, как плавательный бассейн
- Места, подверженные воздействию влажности, пыли, пара и маслянистого дыма
- Места в особой среде, где присутствует растворитель или горючий материал
- Места, где возникает радиация, рентгеновское излучение, сильные радиоволны или сильное магнитное поле
- Места, где выделяется агрессивный газ, места, подверженные воздействию соленого воздуха, как морское побережье
- Места, где температура не лежит в пределах от -10 °C до +50 °C.
- Места, подверженные воздействию вибраций (данное изделие не предназначено для применения в автомобилях)
- Места, где может происходить конденсация в результате большого перепада температуры (В случае монтажа камеры на указанные места может возникнуть запотевание или росообразование крышки куполообразной головки.)

Крепежные винты следует приобрести отдельно.

Винты, закрепляющие данный прибор, не поставляются. Винты следует подготовить с учетом рода материала и прочности места, на которое монтируется данный прибор.

Затяжка винтов

- Винты и болты должны быть затянуты с оптимальным крутящим моментом, зависящим от рода материала и прочности зоны под монтаж.
- Нельзя использовать ударного винтоверта. Использование ударного винтоверта может вызвать повреждение винтов или их перетяжку.
- При затяжке винта поддерживают его в положении, перпендикулярном к поверхности. После затяжки винтов и болтов следует проверить внешним осмотром, достаточно ли они затянуты и нет ли люфта.

Надо обязательно снять данный прибор, если он не эксплуатируется.

Чтобы обеспечить соответствие стандартам EMC, с данным устройством необходимо использовать экранированные LAN кабели (STP). *

*Для Европы

Радиопомехи

Если данный прибор эксплуатируется вблизи ТВ/радиоантенны, сильного электрического или магнитного поля (вблизи электродвигателя, трансформатора или линий электроподачи), то может возникнуть искажение изображений и звуковые помехи.

Устройство PoE (Power over Ethernet)

Следует использовать концентратор/устройство PoE, совместимые со стандартом IEEE802.3af.


Маршрутизатор

При доступе камеры в Интернет следует использовать широкополосный маршрутизатор с функцией переадресации портов (NAT, IP маскарад).
Подробнее о функции переадресации портов см. инструкцию по эксплуатации (PDF).


Настройка времени и даты

Необходимо настроить время и дату до сдачи настоящего прибора в эксплуатацию. О порядке выполнения настроек см. инструкцию по эксплуатации, находящуюся на поставленном CD-ROM.


Основные органы управления и контроля



Вид спереди



Вид сзади




О кнопке [INITIAL SET]

При подключении камеры к сети питания после ее отключения от сети питания нажимают и удерживают данную кнопку в нажатом положении примерно на 5 секунд, не отпуская ее. После отпускания кнопки выжидает около 3 минуты. Камера перезапускается и параметры, включая сетевые, инициализируются. Перед инициализацией уставок рекомендуется заранее записать уставки. Инициализация будет завершена, когда контрольная лампочка прямого изображения перестает светиться оранжевым ровным светом и гаснет. Следует помнить, что настройки предустановленных положений и ключ CRT (ключ шифрования на базе SSL), используемый для HTTPS-протокола не инициализируются.

Важно:

- В процессе инициализации нельзя отключать камеру от сети питания. В противном случае могут возникнуть неудачная инициализация и неисправности.

Вид снизу



Важно:

- Нельзя использовать его для монтажа на потолок, т.к. в таком случае невозможно применять средства для предотвращения падения.

Монтаж/Соединение

Внимание:

- ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ.Т. 12 V КЛАССА 2 (UL 1310/CSA 223) или ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Настоящая камера предназначена для монтажа на потолок.

Перед началом монтажа/соединения следует подготовить нужные устройства и кабели.

Перед выполнением подключения, выключите питание устройств, включая камеру и компьютер, или отключите от 12 V источника питания пост. т.


Инсталлировать

Существуют два способа монтажа камеры на потолок: электропроводка через отверстие в потолке (стр. 16) и монтаж проводов по направляющей кабеля (отпадает необходимость в обработке отверстия в потолке) (стр. 20).

Важно:

- Следует подготовить 4 винта (M4 или M6) для крепления кронштейна для монтажа камеры (аксессуар) к потолку с учетом рода материала зоны под монтаж камеры. При этом не следует использовать деревянные винты и гвозди.
При монтаже на бетонный потолок: Закрепляют анкерными болтами (M6).
(Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: M4: 1,6 N·m, M6: 5,0 N·m)
- Требуемое сопротивление выдергиванию винта/болта составляет 196 Н или более.
- Если плита перекрытия потолка, как гипсокартонная плита, слишком непрочна для выдерживания общей массы, то зона под монтаж должна быть достаточно укреплена, либо же кронштейн для монтажа камеры на потолок WV-Q105A (опция) или закладной кронштейн для монтажа на потолок WV-Q155S/WV-Q155C (опция) должен быть применен.
- При использовании солнцезащитного козырька для монтажа данного прибора на потолок следует применять внутреннюю крышку, (снабжен дополнительными установочными кронштейнами). Эта мера предотвращает отражение тени камеры в изображениях.
- При использовании монтажного кронштейна (опция) или внутренней крышки, (снабжен дополнительными установочными кронштейнами) см. инструкцию по эксплуатации применяемого кронштейна.
- По окончании монтажа снимают защитную пленку с прозрачной части крышки куполообразной головки.
- Следует обязательно установить страховочный трос для предотвращения падения камеры, ведущего к травмированию или авариям в случае схода монтажного кронштейна (аксессуар). (Только для моделей, которые могут быть установлены со страховочным тросом)

<В случае использования опционального кронштейна для монтажа WV-Q105A>




Электропроводка через отверстие в потолке

Шаг 1

Закрепляют кронштейн для монтажа камеры (аксессуар) четырьмя крепежными винтами (M4 или M6, приобретаются локально).

В зоне в пределах 100 mm от центральной точки кронштейна не должно быть препятствий, таких как стена.

Направление съемки (FRONT)



Шаг 3

Вставляют карту памяти SDHC/SD в слот для карты памяти SDHC/SD. О порядке вставления карты памяти SDHC/SD см. стр. 26.

Шаг 4

К камере присоединяют страховочный трос для предотвращения падения камеры, зафиксированный к кронштейну для монтажа камеры (аксессуар).


После присоединения страховочного троса к камере убеждаются, что согнутая петля на конце троса надежно зацеплена за ее держатель.



Шаг 2

Отрабатывают отверстие в потолке для пропускания кабеля через отверстие в потолке.

Диаметр отверстия: 25 mm. Центр отверстия должен находиться примерно в 75 mm от центральной точки кронштейна.



Шаг 5


Подсоединяют кабели к терминалам I/O внешних устройств, коннектору микрофонного/линейного входов, коннектору аудиовыходов и коннектору выхода монитора для регулировки. При подсоединении этих кабелей придерживают основание камеры.



• Терминалы внешних I/O

Применяются для подключения внешних устройств. При подсоединении внешнего устройства следует прежде всего снять наружную оболочку кабеля на длине 9 mm - 10 mm, затем скрутить жилу кабеля во избежание короткого замыкания.

Спецификация кабеля (проводок): Одножильный, скрученный AWG #22 - #28



Важно:

- Не следует подсоединять 2 и более проводки непосредственно к гнезду. При необходимости в подсоединении 2 и более проводок следует использовать разветвитель.
- Вход и выход терминалов I/O внешних устройств 2 и 3 могут быть переключены путем конфигурирования настройки. Подробнее о настройках терминалов 2 и 3 EXT I/O (ALARM IN2, 3) ("Откл.", "Ввод тревоги", "Выход тревоги" или "Выход AUX") см. Инструкцию по эксплуатации (включенн. в CD-ROM).
- Гнезда EXT I/O по умолчанию - "Откл.". Когда выбрано "Откл.", то можно подсоединять внешние устройства, как и при настройке входа.
- При использовании контактов для подключения ввода/вывода внешних устройств в качестве выводных контактов следует убедиться, что они не вызывают столкновение с внешними сигналами.

<Номинальная характеристика>

- ALARM IN1, ALARM IN2, ALARM IN3

Спецификация входов: Вход с замыкающими контактами без напряжения (4 V - 5 V пост.т., с повышением напряжения внутренне)

Откл.: Разомкнуто или 4 V - 5 V пост.т.

Вкл.: Замкнуть контакты с GND (землей) (требуемый ток возбуждения: 1 mA и более)

- ALARM OUT, AUX OUT

Спецификация выходов: Выход с открытым коллектором (макс. подведенное напряжение: 20 V пост.т.)

Открыт.: 4 V - 5 V пост.т., с повышением напряжения внутренне

Закрыт.: Выходное напряжение 1 V пост.т. и менее (макс. ток возбуждения: 50 mA)

• Коннектор микрофонного/линейного входов

Присоединяют моно мини-джек (\varnothing 3,5 mm).

- Входное сопротивление: Около 2 k Ω
- Рекомендуемая длина кабеля: 1 м и менее (для микрофонного входа)
10 m и менее (для линейного входа)
- Рекомендуемый микрофон: Со сменным модулем питания (опция)
- Напряжение питания: 2,5 V \pm 0,5 V
- Рекомендуемая чувствительность микрофона: -48 dB \pm 3 dB (0 dB=1 V/Pa,1 kHz)
- Рекомендуемый разъем: Угловой

Важно:

- Подсоединяют/отсоединяют аудиокабели и подключают камеру к сети питания после отключения устройств аудиовыхода от сети питания. В противном случае может выйти из громкоговорителя сильный шум.

• Коннектор аудиовыходов

Присоединяют стерео мини-джек (\varnothing 3,5 mm) (моно выход). Используют внешний громкоговоритель со встроенным усилителем.

- Рекомендуемая длина кабеля: 10 м и менее
- Рекомендуемый разъем: Угловой (Прямой разъем должен иметь размер 40 mm и менее.)

• Коннектор выхода монитора для регулировки

Подсоединяют моно мини-джек (\varnothing 3,5 mm) (только для того, чтобы проверить, отображаются ли изображения на экране монитора).

- Рекомендуемый разъем: Прямой (Из-за разницы расположения контактов затрудняется вставить угловой разъем в данный коннектор.)

Важно:

- Коннектор выхода монитора для регулировки техобслуживания предусмотрен только для проверки отрегулированности углового поля зрения на видеомониторе при монтаже камеры или ее техобслуживании. Он не предназначен для записи/мониторинга.
- Могут появляться черные полоски по верхнему и нижнему или правому и левому краям экрана. (Они не оказывают отрицательное влияние на отрегулированность, так как угловое поле зрения не изменяется.)

Шаг 6

Монтируют камеру на кронштейн для монтажа камеры (аксессуар). Приложив фиксирующую плиту камеры к направляющей части кронштейна для монтажа камеры, вращают камеру по часовой стрелке после вставления камеры с совмещением центра камеры (отверстия под винт для треножника) с центром кронштейна для монтажа камеры.




Важно:

- Монтируют камеру на кронштейн для монтажа камеры, хватаясь за базовую часть камеры. Если хватаются за движущуюся часть, это может привести к неисправности.

Шаг 7

Закрепляют камеру на кронштейне для монтажа камеры (аксессуар) крепежным винтом (аксессуар).

Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,68 Н·м



Шаг 8

Подсоединяют кабели к сетевому коннектору и силовому разъему.

Важно:

- При включении питания камеры начинается панорамирование и положение камеры автоматически инициализируется.
- Нельзя касаться камеры, пока идет процесс инициализации. В противном случае могут возникнуть неудачная инициализация и неисправности.
- Когда камера затронута случайно и ее положение меняется после завершения инициализации, предварительно заданное положение может быть неточным. В таком случае применяют функции исправления положения или перезапускают камеру, чтобы исправить ее положение.

Подробнее об этом см. инструкцию по эксплуатации (включен. в CD-ROM).



• Сетевой коннектор

Подсоединяют LAN-кабель (категории 5 и лучше, STP*) к сетевому коннектору.

* Для Европы


Важно:

- Следует использовать все 4 пары (8 контактов) LAN-кабеля.
- Максимальная длина кабеля равна 100 м.
- Следует убедиться, что применяемое устройство PoE совместимо со стандартом IEEE802.3af.
- Если для питания подсоединяются источник питания пост.т. 12 V и устройство PoE, то источник питания пост.т. 12 V используется для питания. В зависимости от используемого устройства PoE, индикатор источника питания может не гореть и сетевые соединения могут быть невозможны. В таком случае отключите настройку устройства PoE и см. инструкции по эксплуатации используемого устройства PoE.
- Когда отсоединен LAN-кабель, то следует снова подсоединить его примерно через 2 секунды после отсоединения. Если повторное подсоединение кабеля производится быстро, то может случиться, что питание от устройства PoE не осуществляется.

• Клемма пост.т. 12 V

- ① Ослабляют винт разъема шнуря питания (аксессуар).
- ② Подключают выходной кабель к разъему шнуря питания.
- Снимают наружную оболочку конца шнуря на длине от 3 mm до 7 mm с достаточным скручиванием конца жилы во избежание короткого замыкания.
- Спецификация кабеля (проводок):** 16 AWG - 24 AWG, Одножильный, скрученный
- * Проверяют, не обнажен ли участок жилы со снятой оболочкой и надежно ли она подсоединенна.
- ③ Затягивают винт разъема шнуря питания.
(Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 0,34 N·m)
- ④ Подключите разъем-штекер силового кабеля к клемме пост.т. 12 V, который находится с тыльной стороны камеры.

* ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ.Т. 12 V КЛАССА 2 (UL 1310/CSA 223) ИЛИ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).



Важно:

- Источник питания пост.т. 12 V должен быть изолирован от сетевого питания перем.т.
- Следует обязательно использовать разъем шнуря питания, поставленный с данным прибором.
- Убедитесь, что полностью вставили разъем-штекер силового кабеля в клемму пост. т. 12 V.
- Убедитесь, что адаптер переменного тока имеет достаточную потребляемую мощность и соответствует техническим характеристикам, необходимым для источника питания (стр. 33).


Шаг 9

По окончании соединения кабелей устанавливают декоративную крышку (аксессуар) на место.

- ① Совмещают надпись "OPEN" на декоративной крышке с направляющей декоративной крышки на кронштейне для монтажа камеры.



- ② Вращают декоративную крышку по часовой стрелке вовнутрь кронштейна для монтажа, пока отметки "LOCK" на обеих сторонах крышки не достигнут направляющей декоративной крышки кронштейна для монтажа.




Важно:

- Убеждаются, что кабель не прищемлен декоративной крышкой.

Электропроводка без обработки отверстия в потолке


Шаг 1

Монтируют камеру в соответствии с Шагом 1 и Шагами 3 - 8 Параграфа "Электропроводка через отверстие в потолке" (☞ стр. 16 - 18). Отпадает необходимость в обработке отверстия в потолке, как излагается в Шаге 2 Параграфа "Электропроводка через отверстие в потолке".



Шаг 2

Снимают отрывной лепесток на обратной стороне декоративной крышки (аксессуар), который закрывает отверстие для монтажа проводок.
Устанавливают декоративную крышку на место в соответствии с Шагом 9 Параграфа "Электропроводка через отверстие в потолке" (☞ стр. 19).
Монтируют проводки через отверстие для монтажа проводок в декоративной крышке.




Монтаж камеры вверх дном путем фиксации на кронштейн SC385

При монтаже камеры вверх дном следует зафиксировать ее с помощью кронштейна для монтажа камеры (аксессуар) во избежание ее падения. При необходимости устанавливают декоративную крышку (аксессуар) на камеру.

Монтируют камеру в соответствии с Шагом 1 и Шагами 3 - 9 Параграфа "Электропроводка через отверстие в потолке" (☞ стр. 16 - 19).

При монтаже камеры вверх дном выбирают "Вкл. (на столе)" в параметре "Вверх дном" на вкладке [Функция камеры] в меню настройки. (☞ Инструкция по эксплуатации (включен в CD-ROM))



Важно:


- В зависимости от рода материала зоны под монтаж кронштейна для монтажа камеры подготавливают четыре крепежных винта (M4 или M6) для монтажа кронштейна для монтажа камеры (аксессуар).

Монтаж камеры вверх дном на стол без фиксации SC385


Следует использовать прибор в качестве простого настольного устройства во время сборки или в других случаях. Ставят камеру на ровное место, не подверженное вибрационному воздействию.

Убеждаются, что не происходит падение камеры.

При монтаже камеры вверх дном выбирают "Вкл. (на столе)" в параметре "Вверх дном" на вкладке [Функция камеры] в меню настройки. (☞ Инструкция по эксплуатации (включен в CD-ROM))



Пропустите шнур питания от источника питания пост.т. 12 V по направляющим кабеля после подсоединения разъема шнура питания к гнезду для подключения клеммы пост.т. 12 V.




Примеры монтажа


Ниже приведены примеры монтажа, для которых монтажный кронштейн (опция) используется с данной камерой.

<Для использования WV-Q154S>



• Закладная коробка (приобретаем. на месте)




• Прочная стена




• Бетон



<Для использования WV-Q155S>




<Для использования WV-Q156S>



Пример соединения

При непосредственном соединении с ПК




<Требуемый кабель>

LAN-кабель (категории 5 и лучше, кросскабель, STP*)

* Для Европы

При соединении с сетью с использованием концентратора PoE



<Требуемый кабель>

LAN-кабель (категории 5 и лучше, прямой, STP*)

* Для Европы

Важно:

- Видеомонитор используется для проверки регулировки угла поля зрения при монтаже камеры или ее техобслуживании. Он не предназначен для записи/мониторинга.
- В зависимости от монитора некоторые знаки (имя камеры, предустановленная ID и др.) могут не отображаться на экране.
- Следует использовать переключающий концентратор или маршрутизатор, совместимый с 10BASE-T/100BASE-TX.
- Для каждой сетевой камеры требуется источник питания. При использовании устройства (концентратора) PoE отпадает необходимость в применении источника питания пост.т. 12 V.

Демонтаж камеры


Камера зафиксирована на кронштейне для монтажа камеры с помощью крепежного винта. Демонтаж камеры производят в следующем порядке.

Важно:

- Нельзя демонтировать камеру в ином порядке, чем описано ниже. В противном случае камера может быть повреждена.

Шаг 1

Вращают декоративную крышку (аксессуар) против часовой стрелки до тех пор, пока надпись "OPEN" не совместится с направляющей декоративной крышки на кронштейне для монтажа камеры (аксессуар). Снимают декоративную крышку.




Шаг 2

Отсоединив разъем шнура питания пост. 12 V пост. тока (аксессуар) и LAN-кабель от камеры, отключают камеру от сети питания.


Шаг 3

Снимают крепежный винт (аксессуар), фиксирующий камеру на кронштейне для монтажа камеры (аксессуар). Нельзя потерять крепежный винт.



Шаг 4

Демонтируют камеру с кронштейна для монтажа камеры (аксессуар), вращая ее против часовой стрелки.



Важно:

- Демонтируют камеру с кронштейна для монтажа камеры, хватаясь за базовую часть камеры. Если хващаются за движущуюся часть, это может привести к неисправности.

Шаг 5

Снимают кабели с камеры.

Шаг 6

Снимают проволоку для предотвращения падения с камеры.

Установка/удаление карты памяти SDHC/SD

Как устанавливать карту памяти SDHC/SD

Важно:

- Устанавливая карту памяти SDHC/SD, следует подтвердить ее ориентирование.

Шаг 1

Нажатием левой угловой части пластины с логотипом Panasonic на передней панели отпирают крышку слота для карты памяти SDHC/SD.




Шаг 4

Закрывают крышку слота для карты памяти SDHC/SD с последующей фиксацией ее путем нажатия таблички с логотипом Panasonic.

Шаг 2

Открывают слот, переместив крышку слота для карты памяти SDHC/SD налево.



Крышка слота для карты памяти SDHC/SD

Шаг 3

Полностью вставляют карту памяти SDHC/SD в слот для карты памяти SDHC/SD до щелчка.



Как удалять карту памяти SDHC/SD

Важно:

- Перед удалением карты памяти SDHC/SD в первую очередь выбирают "Не использовать" в параметре "Карта памяти SD" на вкладке [Карта памяти SD] на странице "Основная" по меню настройки. (☞ Инструкция по эксплуатации (включенна в CD-ROM))

Шаг 1

Открывают крышку слота для карты памяти SDHC/SD, выполняя шаги 1 и 2 в разделе "Как устанавливать карту памяти SDHC/SD".

Шаг 2

Нажимают карту памяти SDHC/SD до щелчка, а затем вынимают ее из слота.

Шаг 3

Закрывают крышку слота для карты памяти SDHC/SD с последующей фиксацией ее путем нажатия таблички с логотипом Panasonic.


Конфигурирование сетевых установок

Конфигурирование камеры для доступа к ней через ПК

Ниже приведены описания для случая, когда конфигурацией камеры являются настройки по умолчанию. Если на компьютере установлен межсетевой экран, то сетевые камеры могут не обнаруживаться программой настройки. Временно отключите сетевой экран для настройки параметров камеры. За информацией относительно конфигурирования настроек сети следует обращаться к сетевому администратору или Вашему провайдеру Интернет-услуг.

1 Вставьте прилагаемый CD-ROM в дисковод CD-ROM ПК.

- Отобразится Лицензионное соглашение. Прочитав Соглашение, выбирают "I accept the term in the license agreement", а затем щелкают по [OK].
- Отобразится окно запуска. Если не выводится на экран окно лаунчера, то делают двойной щелчок по файлу "CDLauncher.exe" на CD-ROM.




Замечание:

- См. раздел "Использование CD-ROM" в Инструкции по эксплуатации на поставленном CD-ROM для получения более детальной информации о CDLauncher.

2 Нажмите кнопку [Run], которая находится рядом с [IP Setting Software].

Отобразится экран [Panasonic IP Setting]. После выбора MAC-адреса/IP-адреса камеры, подлежащей конфигурированию, щелкают по кнопке [Network Settings].

3 Выберите необходимую камеру и нажмите [Access Camera].



Замечание:

- Из списка камер, показанных на экране [Panasonic IP Setting], выберите камеру с MAC-адресом, соответствующим MAC-адресу камеры, которую необходимо настроить.

- 4** Если отображается экран установки программы просмотра "Network Camera View 4S", следуйте инструкциям мастера настройки, чтобы начать установку. (Программа просмотра инсталлируется с камеры.)
- Отобразится страница "Живое".
 - Если Вы не можете установить программу просмотра "Network Camera View 4S" или если снимки не отображаются, щелкните по кнопке [Install] рядом с [Viewer Software] в окне программы запуска, чтобы установить программное обеспечение.
 - Перед использованием камеры задайте установки [Время и Дата] на странице "Установ." - "Основная".

Замечание:

- Если в режиме "Живое" нет изображения, обратитесь к разделу Дефектовка инструкции по эксплуатации на CD-ROM (идет в комплекте).
 - Возможно повысить сетевую безопасность путем шифрования доступа к камерам с использованием HTTPS-функции. О том как сконфигурировать установки HTTPS см. "Инструкция по эксплуатации", находящуюся на поставленном CD-ROM.
 - При щелчке по кнопке [Установ.] на странице "Живое" отображается окно аутентификации пользователя. Вводят имя и пароль пользователя в следующем порядке, а затем производят логин.
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345
 - При изменении установок, относящихся к настройкам сети, таким как режим связи, IP-адрес и маска подсети, щелкните кнопку [Network Settings] на экране [Panasonic IP Setting], как показано в шаге **3**, а затем измените каждую настройку.
 - Благодаря усилению мер безопасности в "IP Setting Software", "Network settings" камеры, которые должны быть сконфигурированы, нельзя изменить по истечении 20 минут после включения питания камеры. (Когда эффективный период настроен на "Только 20 min" в настройке "Экспресс-установка IP").
Однако уставки можно изменить по истечении 20 минут для камер в режиме начальной настройки.
 - Доступна функция "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite", которая поддерживает наблюдение в режиме реального времени и запись изображений с нескольких камер. Для дополнительной информации см. наш веб-узел (<http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>).
-

Дефектовка

Прежде чем обратиться к дилеру с просьбой отремонтировать, следует проверить признаки по нижеприведенной таблице.

Если проблема не может быть разрешена даже после проверки и попытки разрешить по приведенной таблице, либо же проблема не описана в таблице, то следует обращаться к дилеру.

Ненормальный признак	Возможная причина/мероприятие устранения	Относящиеся страницы
Питание не включено.	<p>При использовании источника питания пост.т.</p> <ul style="list-style-type: none">• Плотно ли вставлен разъем шнура питания пост.т. 12 V (акессуар) в гнезда для подключения шнура питания пост.т. 12 V камеры?Подтвердить, что разъем шнура питания подсоединен надежно. <p>В случае использования устройства PoE для питания</p> <ul style="list-style-type: none">• Соединено ли устройство PoE с сетевым коннектором, расположенным на задней стенке камеры, LAN-кабелем (категории 5, STP*)? Проверить, правильно выполнены ли соединения. * Для Европы• В зависимости от применяемого устройства PoE питание прекращается при превышении требуемой мощности над предельной суммарной мощностью всех портов PoE. См. инструкцию по эксплуатации применяемого устройства PoE.	19 19 —
Камера точно не перемещается к предустановленным положениям.	<ul style="list-style-type: none">Когда эксплуатация прибора повлекла за собой нарушение точности предустановленных положений, то возможно откорректировать положения за счет функции обновления положения. Кроме того, если "Обновление положения" настроено на созданное расписание, положение камеры будет периодически корректироваться. В некоторых ситуациях следует реконфигурировать предустановленные положения.	Инструкция по эксплуатации (включен в CD-ROM)
Когда камера совершает панорамирование/наклон, то она прекращает панорамирование/наклон и механический шум выходит из камеры.	<ul style="list-style-type: none">Могло произойти нарушение точности положения камеры. Включить функцию обновления положения на вкладке [Сброс по умолч.] на странице "Техобслуживание" в меню настройки.	Инструкция по эксплуатации (включен в CD-ROM)
Камера неожиданно начинает панорамирование.	<ul style="list-style-type: none">Это может вызываться шумом. Включить функцию обновления положения на вкладке [Сброс по умолч.] по меню настройки.	11
Когда использована опционная внутренняя крышка, то верхняя сторона изображений скрывается (становится темной) при наклоне камеры в почти горизонтальное положение.	<ul style="list-style-type: none">Это не является признаком неисправности. Это вызывается формой внутренней крышки (снабжен дополнительными установочными кронштейнами). В этом случае, когда выбрано "Вкл." в параметре "AGC" по меню настройки, также может возникнуть размытость изображений в зависимости от объекта фотосъемки.	12
При подключении прибора к сети питания контрольная лампочка прямого изображения загорается оранжевым или мигающим светом.	<ul style="list-style-type: none">Правильно ли подсоединен LAN-кабель? Подсоединить LAN-кабель правильно.Правильно ли работает концентратор или маршрутизатор, подключенный к камере? Проверить, правильно ли работает действующий концентратор или маршрутизатор.Не поврежден ли LAN-кабель, подсоединеный к камере? Заменить кабель новым.	18

Ненормальный признак	Возможная причина/мероприятие устранения	Относящиеся страницы
Контрольная лампочка прямого изображения продолжает светиться оранжевым мигающим светом через каждые 2 секунды.	<ul style="list-style-type: none"> Возникла ошибка UPnP™, так как маршрутизатор не получает питание. Подключить маршрутизатор к сети питания. Выждать, пока соединения не будут выполнены. 	–
	<ul style="list-style-type: none"> Возникла ошибка во время обновления порта за счет функции UPnP. Если действующий маршрутизатор не поддерживает функцию UPnP, то выполнить настройку переадресации порта для маршрутизатора. Кроме того, отключить настройку автоматической переадресации порта для камеры. 	Инструкция по эксплуатации (включен. в CD-ROM)
	<ul style="list-style-type: none"> Функция UPnP маршрутизатора отключена. О порядке включения функции UPnP см. инструкцию по эксплуатации маршрутизатора. 	–
Контрольная лампочка прямого изображения не загорается.	<ul style="list-style-type: none"> Выбрано ли "Откл." в параметре "Контрольная лампочка" на странице "Основная"? Выбрать "Вкл." или "Вкл.(при доступе)" для настройки контрольной лампочки. 	Инструкция по эксплуатации (включен. в CD-ROM)
Контрольная лампочка прямого изображения продолжает светиться красным мигающим светом.	<ul style="list-style-type: none"> Камера, по всей вероятности, вышла из строя. Обратиться к вашему дилеру. См. наш веб-узел (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) для получения более подробной информации после проверки отображенного содержания страницы "Техобслуживание" - вкладка [Статус] - "Самоконтроль" в меню настройки. 	–
Контрольная лампочка прямого изображения загорается ровным красным светом.	<ul style="list-style-type: none"> Не установлен ли переключатель защиты от записи вставленной карты памяти SDHC/SD в положение "LOCK"? Разблокировать переключатель защиты от записи карты памяти SDHC/SD. Не форматирована ли вставленная карта памяти SDHC/SD на ПК? Использовать карту памяти SDHC/SD, форматированную на камере. Либо же инсталлировать ПО для форматирования карты памяти SDHC/SD на ПК. Более подробно о поддерживаемом ПО см. наш веб-сайт (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html). Не дефектна ли вставленная карта памяти SDHC/SD? Заменить карту исправной. 	Инструкция по эксплуатации (включен. в CD-ROM)

О контрольной лампочке прямого изображения

Контрольная лампочка прямого изображения загорается ровным или мигающим светом следующим образом в зависимости от статуса камеры.

Статус работы	Статус контрольной лампочки
При подключении к сети питания	До установления связи с сетью
	Загорается оранжевым мигающим светом
При установлении связи с сетью	Загорается оранжевым мигающим светом → Загорается зеленым мигающим светом → Загорается ровным зеленым светом
Во время ожидания или соединения (Кабель не подсоединен)	Загорается оранжевым ровным светом
Во время ожидания или соединения (Кабель подсоединен)	Загорается зеленым ровным светом
В процессе обновления	Загорается оранжевым мигающим светом
Во время инициализации	Загорается оранжевым мигающим светом → Гаснет (Перезапускается через несколько минут.)
Ошибка переадресации порта, вызванная функцией UPnP	Загорается оранжевым мигающим светом (через каждые 2 секунды (вкл. на секунду / откл. на секунду))
Неисправность в работе камеры	Загорается красным мигающим светом
Неудачная запись данных на карту памяти SDHC/SD	Загорается красным ровным светом

Технические характеристики

• Основные данные

Питание:

Потребляемая мощность:

Пост.т. 12 V, PoE (IEEE802.3af-совместимое)

WV-SC385: Пост.т. 12 V*: 1 A, PoE 48 V: 12 W/230 mA (устройство класса 0)

WV-SC384: Пост.т. 12 V*: 690 mA, PoE 48 V: 10 W/190 mA

(устройство класса 0)

* ПОДКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ.Т. 12 V КЛАССА 2 (UL 1310/CSA 223) или ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Temperatura окружающей среды при эксплуатации:

-10 °C до +50 °C

Относительная влажность окружающего воздуха при эксплуатации:

Не более 90 % (без конденсации)

Выход монитора:

VBS: 1.0 V [p-p]/75 Ω, полный сигнал (BNC), мини-джек Ø3,5 mm (монофонический)

ALARM IN 1, ALARM IN 2/ALARM OUT, ALARM IN 3/AUX OUT

(x1 для каждого)

Терминалы внешних I/O:

Мини-джек Ø3,5 mm моно

Микрофонный/Линейный вход:

Входное сопротивление: Около 2 kΩ

Для микрофонного входа:

Применимый микрофон: Со сменным модулем питания

Для линейного входа:

Напряжение питания: 2,5 V ± 0,5 V

Аудиовыход:

Уровень входа: Около. -10 dBV

Мини-джек Ø3,5 mm стерео (моно выход)

Габаритные размеры:

Высота: Ø115 mm x 155 mm (выс.) (исключая разъем для шнура питания 12 V пост. тока)

Масса:

Камера: Около. 900 g

Отделка:

Принадлежности (кронштейн для монтажа камеры, декоративная крышка):

Окколо. 200 g

Камера: ПК/АБС-смола (Цвет покрытия: Чисто серебряный (501))

Прозрачная часть: ПММА-смола

• Камера

Сенсор изображения:

1/3-дюймовый МОП-сенсор изображения

Эффективные элементы изображения в пикселях:

Приблз. 1,3 мегапикселя

Развертываемая площадь:

4,80 mm (по горизонтали) x 3,60 mm (по вертикали)

Система развертки:

Прогрессивная

Минимальная освещенность (SC385):

Цвет: 0,5 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: Откл. (1/30 s), AGC: Высокая, Откл. SD)

0,003 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: Макс. 16/30 s, AGC: Высокая, Откл. SD)*

Черно-белый: 0,06 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: Откл. (1/30 s), AGC: Высокая)

0,004 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: Макс. 16/30 s, AGC: Высокая)*

* Конвертированное значение

Цвет: 0,6 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: Откл.(1/30 s), AGC: Высок., Откл. WDR)

0,038 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: макс. 16/30 s, AGC: Высок., Откл. WDR)*

Черно-белый: 0,5 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: Откл.(1/30 s), AGC: Высокая)

0,031 lx (F1,6, Автоматический медленный затвор: макс. 16/30 s, AGC: Высокая)*

* Конвертированное значение

Супердинамика (SC385):

Вкл./Откл.

Динамический диапазон (SC385):

52 dB типич. (Супердинамика: Вкл., Регулировка освещенности: Интерьерная сцена)

Широкий динамический диапазон (SC384):

Вкл./Откл.

СД для лица (SC385):

Вкл./Откл.

Режим Face WDR (SC384):

Вкл./Откл.

Усиление (AGC):

Вкл.(Низкая)/ Вкл.(Средняя)/ Вкл.(Высокая)/ Откл.

Адаптивное подчеркивание деталей в темной области:

Вкл./Откл.

Настройка режима регулирования освещенности:

Интерьерная сцена (50 Hz)/ Интерьерная сцена (60 Hz)/ Натурная сцена/

Скорость затвора:	Фиксированный затвор 1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
Автоматический медленный затвор: Цветной/Черно-белый (SC385):	Откл./1(30 s), макс. 2/30 s, макс. 4/30 s, макс. 6/30 s, макс. 10/30 s, макс. 16/30 s Вкл./ Откл./ AUTO1/ AUTO2/ AUTO3
Упрощенное переключение черно-белого режима (SC384):	Откл./Авто ATW1/ ATW2/ AWC
Баланс белого:	Высокое/Низкое
Цифровое шумоподавление:	Вкл./Откл.
Стабилизатор изображения:	Вкл./Откл.
Расшир. Функция	
Распознавание лиц*:	Вкл./Откл. (с настройкой XML notification)
Зона прайвеси:	WV-SC385: Серый/ Мозаичный вид/ Откл. (доступно до 8 зон) WV-SC384: Серый/Откл. (доступно до 2 зон)

Имя камеры на экране:	Вкл./Откл. До 20 знаков (буквенно-цифровых, символов)
Сохранение изображения:	WV-SC385: Размер знака: Большой/ Средний/ Малый
Вверх дном:	WV-SC384: Размер знака: Малый Вкл./Откл., доступно в 4 зонах
	Вкл./Откл.
	WV-SC385: Вкл. (на столе)/Откл. (на потолке)
	WV-SC384: Потолок

* Чтобы использовать функции "Извещение XML" и "Распознавание лиц", вам следует установить расширенное программное обеспечение.

• Объектив

Кратность изменения масштаба:	18x 36x в сочетании с дополнительным оптическим масштабированием (в режиме VGA)
Цифровое (электронное) масштабирование:	WV-SC385: 12x (Макс. 432x в сочетании с дополнительным оптическим масштабированием в режиме VGA) WV-SC384: 8x (Макс. 288x в сочетании с дополнительным оптическим масштабированием в режиме VGA)
Фокусное расстояние: Макс. коэффициент апертуры:	4,7 mm - 84,6 mm 1:1,6 (Шир.) - 2,8 (Теле.)
Диапазон фокусировки: Диапазон апертур:	1,5 м - ∞ F1,6 - 22, Закрыта
Угловое поле зрения По горизонтали: По вертикали:	3,2 ° (Теле.) - 55,2 ° (Шир.) 2,4 ° (Теле.) - 42,1 ° (Шир.)

• Панорамирование/наклон

Диапазон панорамирования:	0 ° - 350 °
Скорость панорамирования:	Ручной: Приблз. 0,5 °/s - 100 °/s, Предустановленная: Примерно до 300 °/s -30 ° - 90 ° (горизонталь - вертикаль - горизонталь)
Диапазон наклона:	Переключаемый угол наклона: 10 ° / 5 ° / 3 ° / 0 ° / -3 ° / -5 ° / -10 ° / -15 ° / -20 ° / -25 ° / -30 °
Скорость наклона:	Ручной: Приблз. 0,5 °/s - 100 °/s, Предустановленная: Примерно до 100 °/s
Число предустановленных положений:	64
Режим Авто:	Автоматическое прослеживание (SC385)/ Установка автоматического панорамирования/ Послед-ть предуст-ки/ Мапшот 360 град/ Предустанов. мапшот
Самовозврат:	10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min
Панорамирование/наклон-переворот*: Мапшон:	Вкл./Откл. Мапшот 360 град/Предустанов. мапшот

* Щелчком по прямым изображениям функция панорамирования/наклона-переворота не может включаться. Когда кратность изменения фокусного расстояния изменена в сторону "Теле!", то изображения частично скрываются, даже если включается функция панорамирования/наклона-переворота.

• Сеть

Сеть:	10BASE-T/100BASE-TX, RJ45 коннектор
Разрешение (SC385):	Соотношение сторон: 4:3 H.264 1280x960/ 800x600/ VGA(640x480)/ QVGA(320x240),

		макс. 30 fps VGA(640x480)/QVGA(320x240), макс. 30 fps
	MPEG-4 JPEG (MJPEG)	1280x960/ 800x600/ VGA(640x480)/ QVGA(320x240), макс. 30 fps
		Соотношение сторон: 16:9
	H.264 JPEG (MJPEG)	1280x720/ 640x360/ 320x180, макс. 30 fps
		1280x720/ 640x360/ 320x180, макс. 30 fps
		* MPEG-4 не поддерживается.
Разрешение (SC384):		Соотношение сторон: 4:3
	H.264 MPEG-4 JPEG (MJPEG)	1280x960/ VGA(640x480)/ QVGA(320x240), макс. 30 fps
		Соотношение сторон: 16:9
	H.264 JPEG (MJPEG)	1280x720/ 640x360/ 320x180, макс. 30 fps
		1280x720/ 640x360/ 320x180, макс. 30 fps
		* MPEG-4 не поддерживается.
Метод сжатия изображения* ¹ * ² :	H.264/MPEG-4	H.264/MPEG-4
		Качество изображения: Низкое/ Нормальное/ Высокое
		Тип передачи: Unicast/Multicast
		Скорость передачи данных:
		(Пост. ск-сть в битах/ Скорость передачи кадров/ Негарантирунный канал/ Расширенная функция VBR*)
		64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/ 1024 kbps/ 1536 kbps/ 2048 kbps/ 3072 kbps/ 4096 kbps/ *8192 kbps/ *Неограниченно
		Скорость передачи кадров
		(Скорость передачи кадров/ Расширенная функция VBR*)
		1 fps/ 3 fps/ 5 fps/ 7.5 fps/ 10 fps/ 12 fps/ 15 fps/ 20 fps/ 30 fps
		* только в режиме H.264
	JPEG (MJPEG)	Качество изображения: 0 Наилучшее/ 1 Хорошее/ 2/ 3/ 4/ 5 Нормальное/ 6/ 7/ 8/ 9 Низкое (10 шагов: 0-9)
		Тип передачи: PULL/PUSH
Интервал передачи:		0.1 fps - 30 fps (скорость передачи кадров JPEG ограничивается при одновременном отображении изображений JPEG и H.264/MPEG-4.)
Метод сжатия аудиосигналов:		G.726 (ADPCM) 32 kbps/16 kbps G.711 64 kbps
Управление пропускной способностью сети:		Неограниченно/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/ 1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 8192 kbps
Протокол:		IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6 IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP
OS* ³ , * ⁴ :		Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP SP3
Браузер:		Windows Internet Explorer 9.0 (32-бит) Windows Internet Explorer 8.0 (32-бит) Windows Internet Explorer 7.0 (32-бит) Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3
Максимальное число одновременных доступов:		14 (Зависит от сетевых условий)
Программа FTP client:		Передача изображения по тревоге, периодическая FTP-передача изображения (При неудачной FTP-передаче возможно осуществить резервирование на опционной карте памяти SDHC/SD.)
Мультиэкран:		На мультиэкране могут представляться одновременно изображения до 16 камер. (Включая самую камеру)
Совместимая карта памяти SDHC/SD (опционная):		Изготовлена компанией "Panasonic" (Скорость SD класса 4 или выше) Карта памяти SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB Карта памяти SD: 2 GB (за исключением мини-карты памяти SD и микро-карты памяти SD)
Совместимость с сотовым телефоном:		Изображение в формате JPEG, панорамирование/ наклон/ управление фокусом, управление AUX (по уровню доступа)
Совместимо с мобильным терминалом: (По состоянию на январь 2014 г)* ⁵		iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 и последующих версий) Мобильные устройства на платформе Android™

- *1 Можно выбрать H.264 или MPEG-4.
- *2 Передача 2 потоков может быть настроена индивидуально на один и тот же метод сжатия.
- *3 Подробнее о системных требованиях к ПК и мерах предосторожности при использовании Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista или Windows Internet Explorer, щелкните "Manual" - "Open" на включенн. CD-ROM и см. "Notes on Windows® / Internet Explorer® versions"
- *4 В случае использования IPv6 для связи следует использовать Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Vista.
- *5 Дополнительную информацию о совместимых устройствах можно найти на сайте компании (<http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>).

Стандартные аксессуары

Руководство по монтажу (настоящий документ)	1 комплект
Гарантийный формуляр.....	1 комплект
CD-ROM*1	1 шт.
Этикетка с кодом*2	1 шт.

*1 CD-ROM содержит инструкцию по эксплуатации и различные виды программных средств.

*2 Для управления сетью может потребоваться данная этикетка. Сетевой администратор должен сохранять данную этикетку с кодом.

Для монтажа применяются нижеуказанные детали.

Кронштейн для монтажа камеры (с проволокой для предотвращения падения)	1 шт.
Винт крепления камеры	2 шт. (вкл. 1 резервный)
Декоративная крышка	1 шт.
Разъем шнура питания.....	1 шт.

Опционные принадлежности

Кронштейн для настенного монтажа	WV-Q154S (с дымчатой куполообразной головкой) WV-Q154C (с прозрачной куполообразной головкой)
Закладной кронштейн для монтажа на потолок	WV-Q155S (с дымчатой куполообразной головкой) WV-Q155C (с прозрачной куполообразной головкой)
Кронштейн для монтажа на потолок	WV-Q156S (с дымчатой куполообразной головкой) WV-Q156C (с прозрачной куполообразной головкой)
Внутренняя крышка:	WV-Q105A
Лицензия на пользователя (для MPEG-4)	WV-Q157 BB-HCA5A BB-HCA5CE
Лицензия на пользователя (для H.264)	BB-HCA8A BB-HCA8CE

Важно:

- Когда используется внутренняя крышка (снабжен дополнительными установочными кронштейнами), то верхняя сторона изображений скрывается (становится темной) при наклоне камеры в почти горизонтальное положение. (Когда выбрано "-5°" в параметре "Угол наклона" по меню настройки, то верхняя половина изображений скрывается.) В этом случае, когда выбрано "Вкл." в параметре "AGC" по меню настройки, также может возникнуть размытость изображений в зависимости от объекта фотосъемки.

Подробнее о меню настройки см. Инструкцию по эксплуатации (включен. в CD-ROM).

[Русский язык]

Декларация о Соответствии Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr^{6+}) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

[Українська мова]

Декларація про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженою Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr^{6+}) – не перевишує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефири (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз. Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

N0214-0 PGQP1720ZA Напечатано в Китае