

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Мегафон АТ-М115А



**Арстел**

Мегафон АТ-М115А предназначен для организации мобильной громкоговорящей связи на открытых территориях, в производственных помещениях с большим уровнем шума окружающей среды, речевого оповещения в чрезвычайных ситуациях и спасательных работах.

Модель АТ-М115А – ручной мегафон со встроенным микрофоном.

#### **Порядок работы с мегафоном АТ-М115А:**

- 1) Установите регулятор громкости VOLUME, расположенный на ручке мегафона, в минимальное положение;
- 2) Откройте крышку отсека батарей питания, для чего вращайте крышку против часовой стрелки;
- 3) Вставьте в отсек 6 батарей типа «АА» с напряжением питания 1,5 В, соблюдая полярность;
- 4) Закройте крышку батарейного отсека;
- 5) Говорите в микрофон при нажатой кнопке, расположенной на передней части ручки микрофона;
- 6) Установите нужный уровень громкости с помощью регулятора VOLUME;
- 7) После окончания работы удалите батареи из отсека.

#### **Меры предосторожности:**

Не следует хранить мегафон возле радиаторов, нагревательных приборов, в местах с повышенным содержанием пыли и легковоспламеняющихся предметов, таких как спирты, растворители и т. д.

Мегафон следует протирать сухой мягкой тканью.

**Производитель: Arstel Corporation**

Санкт-Петербург, ул. Цветочная 25А, офис 503

Тел./факс: (812) 339-88-01, 339-88-02, 339-88-03

E-mail: [sales@arstel.com](mailto:sales@arstel.com)

<http://www.arstel.com>

**Изготовлено в Ю. Корее**

### Технические характеристики:

<b>Наименование</b>	<b>АТ-М115А</b>
мощность: номинальная	10 Вт
максимальная	15 Вт
напряжение питания:	9 В (6 шт. батарей типоразмера «АА»)
дистанция: город	20-50 м
открытая местность	20-50 м
габариты (Ш×В×Г):	188×252×307 мм
масса (без установленных элементов питания)	0,92 кг
время работы от батарей	8 ч.

### Гарантия производителя:

- ✓ Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи мегафона.
- ✓ При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец изделия имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- ✓ Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- ✓ Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

**Наименование изделия:** Мегафон АТ-М115А

**Серийный номер модели:**

**Дата продажи:**

**Продавец:**