



Безопасность Спокойствие Порядок

2014

# Руководство по эксплуатации IP – видеокамеры **BSP-DO50-VF-01**

ВЕРСИЯ 1

BSP SECURITY

## Оглавление

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	3
1.1.	<i>BSP Security.</i> .....	3
1.2.	<i>Ограничение ответственности.</i> .....	3
1.3.	<i>Тех. Поддержка.</i> .....	4
1.4.	<i>Обзор.</i> .....	5
1.5.	<i>Общие сведения о камере.</i> .....	7
1.6.	<i>Основные особенности камеры.</i> .....	8
1.7.	<i>Технические характеристики устройства.</i> .....	8
2.	УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	10
2.1.	<i>Комплект поставки.</i> .....	10
2.2.	<i>Внешний вид камеры.</i> .....	10
2.3.	<i>Порядок установки.</i> .....	11
2.4.	<i>Ручная настройка объектива камеры.</i> .....	11
2.5.	<i>Подключение камеры.</i> .....	11
2.5.1.	Подключение устройства с помощью источника питания*.....	12
2.5.2.	Подключение устройства с помощью PoE.....	12
2.5.3.	Подключение устройства с помощью PoE инжектора.....	13
3.	НАСТРОЙКА IP КАМЕРЫ ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТИ. ....	14
3.1.	<i>Минимальные системные требования к ПК.</i> .....	14
3.2.	<i>Настройка сетевых параметров ПК для подключения к камере.</i> .....	14
3.3.	<i>Программное обеспечение Advanced IP Scanner.</i> .....	16
3.4.	<i>Подключение и настройка камеры в WEB-Interface.....</i>	18
3.4.1.	Основные элементы настройки камеры.....	19
3.4.2.	Параметры сети.....	19
3.4.3.	Настройки носителя.....	21
3.4.4.	Управление видеопотоками.....	24
3.4.5.	Параметры настройки видео потока.....	24
3.4.6.	Настройка захвата видеоизображения.....	25

3.4.7.	Настройка тревог.....	27
3.4.8.	Настройки системы.....	28
3.4.9.	Управление IP камерой.....	31
4. РАБОТА С ПО СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ .....		32
4.1.	<i>UC Software</i> .....	32
4.1.1.	Запуск ПО и добавление нового устройства .....	32
4.1.2.	Запуск ПО UC.....	32
4.1.3.	Добавление групп пользователей.....	34
4.1.4.	Настройка записи .....	34
4.1.5.	Настройка изображения IP камеры.....	36
4.1.	<i>Milesight VMS Lite Software</i> .....	37
4.1.1.	Запуск ПО и добавление нового устройства .....	37
4.2.	<i>Подключение камеры к коммерческому ПО «Линия»</i> .....	40
4.2.1.	Запуск ПО и добавление нового устройства .....	41
4.2.2.	Подключение IP камеры по RTSP.....	43
4.3.	<i>Подключение камеры к коммерческому ПО «Трассир»</i> .....	43
4.3.1.	Запуск ПО и добавление нового устройства .....	43
4.4.	<i>Подключение камеры к коммерческому ПО «Macroscop»</i> .....	46
4.4.1.	Запуск ПО и добавление нового устройства .....	46
4.5.	<i>Подключение камеры к коммерческому ПО «Axxon Next»</i> .....	50
4.5.1.	Запуск ПО и добавление нового устройства .....	50
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....		53

## 1. Общая информация.

### 1.1. *BSP Security.*

Компания **BSP Security** предлагает широкий спектр эффективных и надежных сетевых камер, которые в полной мере отвечают требованиям рынка систем безопасности и видеонаблюдения как для небольших (коттедж, квартира), так и для крупных объектов. Благодаря встроенной операционной системе и поддержки стандарта ONVIF, сетевые видеокамеры BSP Security легко управляются и интегрируются с широким спектром оборудования. Высокопроизводительные процессоры, таких ведущих компаний как Texas Instruments (США) и HiSilicon Technologies (Китай), встроенные скоростные DSP модули обработки видеосигнала обеспечивают IP камерам BSP Security высокую стабильность работы и превосходное качество изображения. Видеокамеры поддерживают встроенный алгоритм видеосигнала H.264, для достижения высокого уровня качества видео изображения, при ограниченных ресурсах сети. Видеокамеры BSP Security интегрированы в различные системы безопасности, и могут работать с широким спектром устройств. Каждая видеокамера BSP Security подвергается неоднократным проверкам на этапах производства и отгрузки. Поэтому BSP Security с готовностью предоставляет 5 лет гарантийного обслуживания или замены камер наблюдения, в случае нестабильной их работы.



Детально об условиях гарантийного обслуживания информация представлена в гл.5 данной инструкции.

### 1.2. *Ограничение ответственности.*

**BSP Security** приложило все усилия, чтобы сделать это Руководство по Эксплуатации наиболее точным и полным. **BSP Security** не несет ответственности за возможные пропуски некоторой информации и полноту изложения порядка подключения и использования оборудования. Информация в любой части Руководства по эксплуатации изменяется и дополняется **BSP Security**, каждая новая редакция Руководства постоянно представлена на сайте [www.bspsecurity.ru](http://www.bspsecurity.ru). **BSP Security** оставляет за собой



право производить изменения в настоящем Руководства по эксплуатации и/или в изделиях, описанных в Руководстве, в любое время без уведомления. Если Вы обнаружите информацию в этом руководстве, которая является некорректной, вводит в заблуждение, или является неполной, мы с удовольствием ознакомимся с Вашими комментариями и предложениями. Для этого, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой Компании по электронной почте [support@bspsecurity.ru](mailto:support@bspsecurity.ru).

### 1.3. *Tех. Поддержка.*

Для получения информационного сервиса или дополнительной технической поддержки, пожалуйста, посетите сайт [www.bspsecurity.ru](http://www.bspsecurity.ru) или обратитесь по электронной почте [support@BSPsecurity.ru](mailto:support@BSPsecurity.ru).

Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

- ◆ Точное наименование и IP-адрес вашего оборудования, дата покупки.
- ◆ Сообщения об ошибках, которые появлялись с момент возникновения проблемы.
- ◆ Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для самостоятельного разрешения проблемы;
- ◆ Скриншоты настроек и параметры подключения.

Чем полнее будет представлена Вами информация, тем быстрее специалисты сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.

#### 1.4. Обзор.

Данное руководство содержит основные сведения по использованию цифровой видеокамеры наблюдения **BSP-DO50-VF-01**. Настоящее руководство по эксплуатации предполагает наличие у пользователя необходимого опыта и знаний в области сетевых технологий.

Обращаем Ваше внимание, что изображения видеокамер и их элементов носят информативный характер, и могут отличаться от реальных.

#### ВНИМАНИЕ!

- ◊ Перед подключением камеры внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией.
- ◊ Установка должна проводиться квалифицированным персоналом, ознакомленным с инструкциями безопасности и правилами использования электрического оборудования, в т.ч. систем низковольтного оборудования.
- ◊ Не подвергайте видеокамеру механическим ударам и воздействию сильного электромагнитного излучения.
- ◊ Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных вибрациям или механическим ударам.
- ◊ Используйте блок питания с параметрами DC 12V, соответствующий стандарту IEC60950-1. или РоE стандарта IEEE802.3af. Обращаем Ваше внимание, что оборудование, вышедшее из строя по причине некорректного подключения электропитания, не подлежит гарантийному обслуживанию.
- ◊ После установки произведите проверку правильности подключения, устойчивости крепления видеокамеры на несущей поверхности.
- ◊ В случае возникновения неисправности видеокамеры, обратитесь к продавцу. Не предпринимайте попыток самостоятельного ремонта изделия, т.к. самостоятельный ремонт влечёт потерю гарантии.

**ОСТОРОЖНО:**

- ◊ Не храните и не используйте оборудование вне рекомендованных температур и условий.
- ◊ Не блокируйте естественную вентиляцию видеокамер во избежание ее перегрева.
- ◊ Лазерные лучи могут повредить светочувствительный датчик камеры наблюдения. Не допускайте прямого лазерного свечения на объектив и сенсор видеокамеры.
- ◊ Избегайте физического повреждения линзы видеокамеры, используйте только специализированные мягкие средства для протирания линзы и стеклянных элементов камеры.

### 1.5. Общие сведения о камере.

IP-видеокамера **BSP-DO50-VF-01** – внешняя/внутренняя купольная антивандальная **IP67** FullHD IP видеокамера с ИК подсветкой, имеющая встроенный Веб интерфейс. Камера снабжена видео-сенсором 1/2.5" CMOS Aptina от Micron Technology (США) нового поколения. Процессор TI от мирового лидера Texas Instruments (США) позволяет формировать высококачественное изображение до 5 мегапикселей. Корпус IP камеры выполнен из качественного цинкового сплава, который обеспечивает бесперебойную работу устройства в широком температурном диапазоне (от -40 до +55 по Цельсию) и не подвержен коррозии. Встроенный вариофокальный объектив камеры имеет фокусное расстояние 2,8-12мм, который позволяет настроить угол обзора камеры и фокусное расстояние необходимым образом. Дополнительно, видеокамера снабжена механическим ИК-фильтром, который совместно с ИК светодиодной подсветкой позволяет фиксировать видео изображение в ночное время на расстоянии до 25м. Встроенный модуль питания PoE позволяет не использовать дополнительный кабель питания камеры. Благодаря этому камера может подключаться к коммутатору Ethernet с поддержкой PoE напрямую, что позволяет устанавливать камеру даже в труднодоступных местах. Питание камеры и передача данных осуществляется по одному кабелю. IP-камеры можно расположить на расстоянии до 100м от источника питания, в качестве которого можно использовать либо специальный инжектор питания по Ethernet, либо коммутатор с поддержкой питания по Ethernet любого производителя, соответствующий требованиям стандарта IEEE802.3af.

Данный вариант исполнения позволяет избавиться от прокладки кабелей питания 12В или 220В и использовать всего лишь один кабель Ethernet. Кроме того, что данный вариант исполнения позволяет обойтись без отдельного кабеля питания, он является удобным средством формирования централизованной системы обеспечения питания. Можно подключить центральный источник бесперебойного питания (UPS) к коммутатору PoE, к которому подсоединенны все камеры видеонаблюдения. Такая схема обеспечивает бесперебойное питание и исключает необходимость подключения отдельного UPS к каждому устройству.

IP-камеры **BSP-DO50-VF-01** позволяют просматривать изображение и управлять камерой в реальном времени через стандартный Интернет-браузер или мобильный телефон из любой точки мира! Изображение, транслируемое данной камерой, можно просматривать через Веб-браузер или с помощью входящего в комплект поставки программного обеспечения.

### 1.6. Основные особенности камеры.

IP-видеокамера **BSP-DO50-VF-01** - это купольная вариофокальная камера видеонаблюдения, которую можно устанавливать, как внутри помещения, так и снаружи. Камера соответствует **IP67** стандарту защиты корпуса.



### 1.7. Технические характеристики устройства.

Параметр	Технические характеристики
<b>Видео сенсор</b>	
Сенсор	1/2.5" CMOS Aptina
Чипсет	TI Davinci
Динамический диапазон, dB	>50dB
Линза	3 мегапикселя 2.8-12мм вариофокальная
Настройка линзы	Внутренняя ручная
Чувствительность день/ночь	Цветной режим: 0.6lux/F=1.2. Ч/Б режим: 0.08lux/F=1.2
<b>Проверены совместимости</b>	
NVR	BSP Security NVR, Dahua, HIK-vision, Aevision
ПО	UC, Трассир, Линия, Макроскоп, Milesight, Axxon
<b>Рабочие разрешения</b>	
Основной поток	2592×1920, 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1024×768, 1280×720
Второй поток	960×540, 640×360, 480×270, 352×288, 320×240, 352×192, 320×192, 288×192, 256×192. <i>Если выбран основной поток 5 мегапикселей, то дополнительного потока не предусмотрен</i>
<b>Видео и Аудио</b>	
FPS	5.0 Megapixel@10 FPS, 3.0 Megapixel@17 FPS, 2.0 Megapixel@25 FPS.

Параметр	Технические характеристики
Формат сжатия данных	Поддерживает H.264 High profile Code Standards. Поддерживает несколько потоков. 32Kbps-8Mbps. Поддерживает постоянный или переменный битрейт. Поддержка формата сжатия AVI.
Звук	Нет. Возможен как дополнительная опция.
<b>Соединение</b>	
Ethernet соединение	1RJ45 Ethernet port/10/100M. Поддерживает PoE (~13W )
Поддерживаемые протоколы	TCP/UDP, IP, HTTP, RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
ONVIF	v.2.0
<b>Внешние характеристики</b>	
Уровень защиты IP	IP 67
Рабочая температура	Рекомендованная -40°C ~ +55°C. Запуск при температуре не ниже -20°C.
Рабочая влажность	Водонепроницаемость IP67; 0% -90% уровень влажности без конденсата.
<b>Физические характеристики</b>	
Материал корпуса	Цинковый сплав
Ночное видение	25м (30шт Ф5мм ИК-диода)
Тревожный вход	Нет. Возможен как дополнительная опция.
Тревожный выход	Нет. Возможен как дополнительная опция.
Габариты, мм	160*165*125мм
НЕТТО вес, г	920г.
БРУТТО вес, г	1100г.
<b>Питание</b>	
Питание, V	220mA/DC12V. PoE стандарта IEEE802.3af
Энергопотребление днем, W	12B - адаптер: 0,2A и 2.4Вт. PoE 48B: 0,05A и 2.4Вт
Энергопотребление ночью, W	12B - адаптер: 0,5A и 5.4Вт. PoE 48B: 0,11A и 5.4Вт

## 2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Чтобы избежать проблем с одинаковыми IP-адресами и неправильно установленными сетевыми параметрами предварительно требуется установить правильные сетевые настройки (см.п. 3.2). По умолчанию для большинства камер IP адрес указан на упаковке или корпусе камеры.


### 2.1. Комплект поставки.

В комплект поставки входит:

- ◊ IP-камера с объективом
- ◊ Компакт-диск с документацией и программным обеспечением
- ◊ Упаковочная тара.

*При необходимости, кронштейн приобретается отдельно.*

### 2.2. Внешний вид камеры.



Монтаж видеокамеры необходимо производить на твёрдой устойчивой поверхности. Во избежание попадания влаги на разъёмы видеокамеры, рекомендуем использовать коммутационные коробки, со степенью защиты IP67.

### 2.3. Порядок установки.

При температуре на улице ниже -20 °C, во избежание повреждений стеклянных элементов камеры при резком перепаде температуры рекомендуется для первичного прогрева осуществлять включение камеры на 1-2 часа в помещении. После прогрева камеры осуществлять монтаж на улице.

Установка **BSP-DO50-VF-01** выполняется в следующем порядке:

- ◊ Прислоните основание видеокамеры к месту крепления.
- ◊ Карандашом наметьте точки крепёжных отверстий.
- ◊ Просверлите намеченные отверстия.
- ◊ Надежно закрепить камеру на несущей поверхности, используя подходящий крепёж.
- ◊ Убедитесь в надежности фиксации.

### 2.4. Ручная настройка объектива камеры.

- ◊ Открутите верхнюю крышку корпуса.
- ◊ Регулировочными винтами аккуратно настройте объектив: положение зума и фокуса линзы.
- ◊ Надежно закрутите верхнюю крышку корпуса.



Во избежание повреждения функциональных элементов ИК подсветки видеокамеры не допускайте механических воздействий при настройке её объектива.

### 2.5. Подключение камеры.

Подключение цифровой камеры **BSP-DO50-VF-01** к уже существующей или новой системе видеонаблюдения осуществляется несколькими способами, краткое описание которых предоставлено ниже.



### 2.5.1. Подключение устройства с помощью источника питания\*.

Необходимо выполнить следующий порядок действий:

- ◊ Подключите блок питания в разъём видеокамер
- ◊ Подключите блок питания в электрическую сеть
- ◊ Соедините компьютер, сетевой коммутатор и видеокамеру посредством кабеля (разъёмы RJ45).



\**Блок питания не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Дополнительную информацию о выборе источника питания можно найти по адресу [www.bspsecurity.ru](http://www.bspsecurity.ru)*




Подбор блока питания производить из учёта 12 вольт 0,7 Ампер на одну видеокамеру. \*\*

\*\**Дополнительную информацию о выборе источника питания можно найти по адресу [www.bspsecurity.ru](http://www.bspsecurity.ru)*

### 2.5.2. Подключение устройства с помощью PoE.

Необходимо выполнить следующий порядок действий:

- ◊ Подключите коммутатор Ethernet с функцией PoE (IEEE802.3af) в сеть.
- ◊ Подключите кабель с разъёмом RJ 45 в LAN разъем адаптера и к сетевой карте компьютера.
- ◊ Подключите кабель с разъёмом RJ 45 к видеокамере и выходу PoE.




### 2.5.3. Подключение устройства с помощью PoE инжектора.

Необходимо выполнить следующий порядок действий:

- ◊ Подключите кабель с разъёмом RJ 45 в разъем сетевой карты компьютера с одной стороны, в разъем "data in" (LAN) с другой стороны.
- ◊ Подключите кабель с разъёмом RJ 45 в разъём питания "PoE P+D/OUT", с одной стороны и к сетевому разъему IP видеокамеры, с другой стороны.

**! Сетевой кабель Ethernet в комплект поставки не входит, при необходимости поставляется отдельно!**



### 3. НАСТРОЙКА IP КАМЕРЫ ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТИ.

После подключения **BSP-DO50-VF-01** любым описанным выше способом можно приступать к её настройке. Для этого необходимо, что бы персональный компьютер, с которого будет проводиться настройка устройства, удовлетворял следующим минимальным требованиям.


#### 3.1. Минимальные системные требования к ПК.

Название	Требования
Процессор	Core2Duo 2 ГГц или лучше
Видеокарта	Nvidia GeForce 8600GT или лучше
Оперативная память (RAM)	2 Гб
Операционная система	Windows XP SP3/ Server 2003/Vista/ Windows 7
Приложения	DirectX 9.0c или выше
Браузер	Internet Explorer 7.0 или старше


#### 3.2. Настройка сетевых параметров ПК для подключения к камере.

Для работы с устройством необходимо изменить сетевые настройки компьютера, так, чтобы IP-адрес сетевой карты был в пределах той же подсети и имел ту же маску. При подключении камеры в сеть с DHCP сервером лучше настроить автоматическое получение компьютером IP адреса от DHCP сервера.


Далее на примере ОС Windows 7 приведен пример установки на Вашем ПК требуемых настроек IP-адреса. Для изменения сетевых параметров необходимо открыть панель управления: меню Пуск – Настройки – Панель управления.




В меню «Панель управления» необходимо выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом».



В открывшемся меню необходимо выбрать пункт «Изменение параметров адаптера», далее, в следующем окне требуется выбрать необходимое сетевое подключение, которое будет использоваться для соединения с IP-устройством.



В меню «Свойства» необходимо выбрать пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)», и нажать «Свойства».




### 3.3. Программное обеспечение Advanced IP Scanner.

Для обнаружения устройства в сети иногда может потребоваться ПО Advanced IP Scanner. Данное программное обеспечение бесплатное и дополнительно не приобретается. Дистрибутив продукта можно получить по адресу <http://www.advanced-ip-scanner.com/ru/>.

Для обнаружения IP камеры выполнить следующие действия:

- ◊ Запустите программу Advanced-IP-scaner.
- ◊ Выберете диапазон IP адресов.
- ◊ Проведите сканирование выбранного диапазона IP Адресов.



После проведения сканирования в окне «Результаты» отобразится найденное устройство.

Статус	Имя	IP	Производитель	MAC адрес
!	wskr9c003d	192.168.1.62	QUANTA COMPUTER INC.	08:9E:01:9D:12:4B
!	192.168.1.188	192.168.1.188		00:8B:17:81:33:6F

! IP адрес камеры иногда может быть занят сетевым устройством в Вашей локальной сети. Во избежание конфликта IP адресов рекомендуется первоначальное подключение и настройку камеры провести как показано рисунках выше. Обращаем Ваше внимание, что значения IP адресов в инструкции могут не совпадать с действующими для конкретной видеокамеры.

### 3.4. Подключение и настройка камеры в WEB-Interface.

Для нормальной работы IP-видеокамеры требуется установка элементов «**ActiveX**». В настройках безопасности браузера установка элементов «**ActiveX**» должна быть разрешена.




Необходимы права администратора для установки элементов ActiveX!

Для настройки камеры необходимо провести следующие действия:

- ◊ Введите IP адрес видеокамеры, к примеру, **192.168.0.123** в адресную строку браузера “**Internet Explorer**”.
- ◊ Нажмите клавишу “**Enter**”.
- ◊ В окне web-интерфейса введите следующую информацию:
  - Логин: **admin** (по умолчанию).
  - Пароль **123456** (по умолчанию).
- ◊ Далее необходимо выбрать “**Установка языка**”:
- ◊ Выберите язык установки **«Русский»** и продолжите установку.



Во время установки подсистемой безопасности браузера будет осуществляться проверка подлинности установочных файлов. Ввиду отсутствия информации о сертификате установочного файла в окне браузера появится предупреждение о нарушении безопасности. В данном случае что бы продолжить установку программы это предупреждение необходимо игнорировать.



После окончания установки программного обеспечения ПК необходимо перегрузить.


После перезагрузки ПК откройте браузер и выполните подключение к камере как показано выше. Пройдите авторизацию и подключитесь к web интерфейсу камеры для её настройки.




### 3.4.1. Основные элементы настройки камеры.

Интерфейс настройки параметров IP камеры представлен на рисунке. Настройка самих параметров осуществляется с помощью мыши переходом в соответствующее меню.

### 3.4.2. Параметры сети.



В окне «Статус сети» отображается информация о действующем подключении и действующем IP адресе.




В окне «Настройки Ethernet» можно настроить сетевые параметры видеокамеры:

- **Мак адрес** - идентификатор видеокамеры.
- **DHCP** - настройка динамического диапазона IP видеокамеры, т.е. IP адрес видеокамеры присваивается автоматически.
- **IP адрес** - текущий адрес видеокамеры в сети.
- **Маска подсети** - определение подсети IP-адресов (чаще всего 255.255.255.0).
- **Адрес шлюза** - IP адрес устройства, осуществляющего коммутацию (чаще всего 192.168.0.1.).
- **DNS1** – сервер доменных имен основной.
- **DNS2** – сервер доменных имен резервный.

Для изменения параметров настройки сети перейдите «Настройка Ethernet». После изменения параметров сети сохраните изменение нажав на кнопку «Save».


В разделе «Настройка потокового воспроизведения» указаны используемые медиа и веб порты.



### 3.4.3. Настройки носителя.

В настройках камеры для настройки режима работы Ночного видения необходимо перейти во вкладку «Настройка носителя» – «Настройка видео захвата» – «Режим работы» - «Пассивный режим», в пункте «Задержка цвета» – «Нет» (работа ИК-фильтра будет активирована).

По завершению настроек необходимо сохранить настройки кнопкой «Save». В дальнейшем камера будет переходить в ночной режим при наступлении темного времени суток, и выходить из него в светлое.




- ◊ **Авто** - в этом режиме камера автоматически выбирает режим работы – цветной или черно-белый – в соответствии с показателями светочувствительного датчика.
- ◊ **День/ночь** – в этом режиме пользователь может принудительно задать постоянный режим «день» или «ночь». Камера перестает автоматически переключаться между режимами по индикации от светочувствительного датчика или состояния ИК-подсветки.
- ◊ **Пассивный** - в этом режиме камера автоматически выбирает режим работы – цветной или черно-белый – в соответствии с состоянием ИК-подсветки (включена или выключена). Рекомендован по умолчанию.
- ◊ **Ручной**- режим работы, при котором пользователь самостоятельно задает период времени работы камеры в цветном режиме и черно-белом режиме.

- ◊ Обратный пассивный режим – режим для тестирования камеры Разработчиками. Практического значения для пользователя режим не имеет.

! В случае, если Вы не уверены в корректности выбранного режима, нажмите кнопку «Стандартные настройки», которая переведет «Настройки внешнего захвата» в настройки по умолчанию. После нажать кнопку «Save» для сохранения настроек.


Для настроек формата времени и подписей, которые будут отображаться при просмотре видео с камеры, воспользуйтесь вкладкой «Настройки носителя» далее «Настройка времени и подписей».



! В случае, если Вы не уверены в корректности выбранных настроек, нажмите кнопку «Стандартные настройки», которая переведет «Настройки времени и подписей» в настройки по умолчанию. После нажать кнопку «Save» для сохранения настроек.

### 3.4.4. Управление видеопотоками.

Управление видео потоками камеры, настройками разрешения и кодирования (сжатия потоков) возможно осуществить в закладке «Настройки носителя» - «Настройки видео кодирования».



В окне «Настройки видео кодирования» при необходимости проведите настройки разрешения получаемого с камеры видео потока.

### 3.4.5. Параметры настройки видео потока.

Для основного потока можно выбрать одно из предлагаемых разрешений:


- ◊ 5MP: 2592\*1920@10fps (при выборе этого режима основного потока второй поток недоступен).
- ◊ 3MP: 2048\*1536@15fps (15 кадров в секунду)
- ◊ 2MP: 1920\*1080@30fps

Для настройки “Второго потока” необходимо в соответствующем окне выбрать любое значение из доступных. Чтобы настроить дополнительный поток, необходимо выбрать параметры в окне настроек дополнительного потока.

При разрешении в 5 мегапикселей, дополнительный поток не визуализируется.

Для сохранения введенных Вами настроек, воспользуйтесь кнопкой «Save»

### 3.4.6. Настройка захвата видеоизображения.




В окне “Настройки захвата видеоизображения” при необходимости настройте следующие параметры:


- ◊ Снимок экрана-при вкл. снимок экрана возможен, при выкл. снимок экрана невозможен.
- ◊ Ресурс изображения возможно выбрать ресурс для снимка дополнительный или основной (см. настройки видео кодирования).

- ◊ Качество изображения - настройка качества (от 20 до 80).
- ◊ Скорость снимка – количество снимков, при нажатии кнопки на одну секунду.

Далее выбрать папку для сохранения видеофайлов. После выбора папки нажать кнопку “OK”.




Для удобства просмотреть введенные Вами настройки, можно в «Настройки носителя» далее «СМИ информации о состоянии».




### 3.4.7. Настройка тревог.

В разделе «Настройка тревог» далее «Детектор движения» можно включить датчик движения тревоги выбрав «Вкл», также настроить чувствительность и «Задержка тревоги». Справа отображена картинка с камеры разделенная «красными зонами», их количество и размеры настраиваются в «Количество зон», для примера выбрано «4\*3», далее курсором мыши выбираете наиболее важные зоны, для отслеживания движения в них.




Все внесенные параметры необходимо сохранить, выбрав «Save».

Следующим шагом, выбираете «Параметры хранения» далее «Настройки» «Запись при обнаружении движения» и «Вкл.». Прокрутите вниз лист настроек и сохраните настройки, выбрав кнопку «Save».




### 3.4.8. Настройки системы.

Получить информацию о версии прошивки видеокамеры можно выбрав «Настройки системы» далее «Версия системы».




В том случае если необходимо произвести сброс настроек или же перезагрузку камеры, то выберете «Настройки системы» далее «Управление конфигурацией».



Для этой модели предусмотрено сохранение параметров настройки, отдельным файлом, и импорт файла на настройку других единиц этой же модели.


Для изменения даты и времени выберете «Настройки системы» далее «Настройка часов». Для удобства синхронизации времени с сервером поставьте галочку рядом с «Автосинхронизация», если же это покажется не удобным, есть возможность внести «Ручные настройки», не забывайте использовать кнопку «Save».



Для разграничения прав между пользователями, можно добавить новую учетную запись и определить права, для этого пользователя. Новая учетная запись создается только администратором. Для этого в поле **Пользователь** указываете его логин, например, **user** и Пароль, **user**, ниже необходимо подтвердить пароль. В окне **Управление аккаунтом** у Вас будут отображены все учетные пользователи.

- ! *Администратор – имеет полный доступ к настройкам камеры, добавление/удаление пользователей и просмотр видео с камеры.  
Оператор – имеет доступ к настройками камеры и просмотру видео с камеры.  
Пользователь – имеет доступ только к просмотру видео с камеры.*


При необходимости, администратор может удалить учетные записи или же внести в них другие настройки, для этого выбираете «**Управление пользователями**».



Все внесенные настройки сохраните, выбрав кнопку «Save».

### 3.4.9. Управление IP камерой.

Управление IP камерой осуществляется с помощью web интерфейса.



Меню интерфейса управления камерой предусматривает управление следующими функциями:

- ◊ Воспроизведение.
- ◊ Остановка воспроизведения.
- ◊ Снимок экрана вкл./выкл. (функция Snap shorts).
- ◊ Включение ручной видеозаписи.
- ◊ Включение ручной аудиозаписи.

## 4. РАБОТА С ПО СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Для настройки камер изображения или построения простых систем видеонаблюдения производители оборудования или его элементов предлагают использовать некоммерческое программное обеспечение, которое зачастую чрезвычайно удобно и просто.

Для цифровых камер наблюдения, произведенных на базе процессора TI от одного из мировых лидеров в разработке и производстве цифровых полупроводниковых микросхем Texas Instruments (США) рекомендуется некоммерческое ПО «UC».

### 4.1. UC Software.

#### 4.1.1. Запуск ПО и добавление нового устройства

В данном разделе установка ПО «UC» не рассматривается. Предполагается, что пользователь имеет необходимые навыки и опыт работы с ПК и может самостоятельно провести установку указанного программного продукта.

#### 4.1.2. Запуск ПО UC.

Запустите ПО «UC» от имени администратора.


В окне авторизации введите:

- ◊ Логин: **admin** (по умолчанию).
- ◊ Пароль: **123456** (по умолчанию).


Далее нажмите на вкладку «Конфигурация» - «Настройки устройств».



Для автоматического поиска камер на чипсете TI запустите режим автопоиска устройств, нажав на кнопку «Начать поиск».




Далее выберите необходимое устройство (видеокамеру) и нажмите кнопку «Добавить».



В том случае, если устройство не добавляется с помощью автоматического поиска, необходимо добавить его вручную.

Для добавления вручную во вкладке «Настройки устройств» необходимо:

- ◊ Указать название группы,
- ◊ Тип устройства,
- ◊ IP видеокамеры,
- ◊ Название устройства (название канала), поток, видео порт, выбор протокола (в большинстве случаев TCP).



Чтобы изменить IP адрес или имя устройства необходимо:

- ◊ Ввести IP адрес устройства.
- ◊ Ввести новое название устройства.


- ◊ Нажать кнопку изменить. Слева, в списке устройств обновятся параметры настраиваемой видеокамеры.
- ◊ Далее необходимо ввести пароль (123456 по умолчанию).

#### 4.1.3. Добавление групп пользователей.

Если просмотр будет осуществляться несколькими пользователями, при необходимости создать группу пользователей в окне «Группа пользователей» и нажать кнопку добавить «Добавить».

Далее введите:

- ◊ Имя пользователя.
- ◊ Пароль.
- ◊ Укажите принадлежность к группе.
- ◊ Нажмите кнопку «Добавить».




После добавления пользователя необходимо назначить соответствующие права

#### 4.1.4. Настройка записи.


Перейдите на вкладку «Настройка записи».



- ◊ Нажмите на вкладку «Подробно».
- ◊ Далее заполните следующие поля:
  - ◊ Название расписания.
  - ◊ Перезапись (необходимо перезаписывать архив, т. к. при его заполнении информация сохраняться не будет).



Во вкладке «Обслуживание» сохраните настройки.



Для этого:

- ◊ Выберите путь сохранения текущей конфигурации: вкладка выбрать напротив вкладки путь сохранения и нажмите OK.
- ◊ После того, как путь сохранения выбран, нажмите кнопку «Сохранить». Сохранить файл настройки в выбранную папку.
- ◊ Не забудьте сохранить настройки!

Сбросить настройки на заводские можно следующим образом:

- ◊ Выберете видеокамеру.
- ◊ Нажмите кнопку «Сброс настроек».


После того, как все настройки сохранены, перейти к просмотру видеоизображения для этого.

- ◊ Зайдите в окно просмотра видео.
- ◊ Нажмите на вкладку просмотр видео.


В окне «Просмотр видео» необходимо:

- ◊ Выберете количество отображаемых каналов кнопкой .
- ◊ Далее двойным щелчком выберете название канала (в данном случае IP адрес видеокамеры). Название канала осуществляется

произвольно. Имя канала может совпадать с названием места установки видеокамеры. (Парковка, склад, кабинет №..., и т.д.).




Для примера на рисунке показан интерфейс управления ПО «UC» с добавленной IP камерой.



#### 4.1.5. Настройка изображения IP камеры.

Настройки изображения видеокамеры необходимо производить в окне «Удалённая настройка».



Более подробное описание работы с программным обеспечением ИС можно найти на CD диске к IP камере BSPSecurity или на нашем сайте <http://bspsecurity.ru/support/> в каталоге для сохранения дистрибутива ПО «UC».

#### 4.1. *Milesight VMS Lite Software.*

«Milesight VMS Lite» универсальный программный продукт для построения системы видеонаблюдения с широкой поддержкой цифровых камер наблюдения от различных производителей. Программный продукт чрезвычайно удобен и прост, что позволяет настроить систему до 64 каналов видеонаблюдения с поддержкой двойных потоков, управления PTZ без лишних сложностей.


В данном разделе установка ПО «Milesight VMS Lite» не рассматривается. Предполагается, что пользователь имеет необходимые навыки и опыт работы с ПК и может самостоятельно провести установку указанного программного продукта.

##### 4.1.1. Запуск ПО и добавление нового устройства.

Запустите ПО «Milesight VMS Lite» от имени администратора.


При первом запуске для входа в программу необходимо ввести:

- 1) для пользователя (без прав к изменению существующей конфигурации) по умолчанию username **viewer**, Password **password**.
- 2) для администратора по умолчанию username **admin**, Password **password**.



Для добавления нового устройства (камер) нажмите на кнопку «Device


 **Settings»** в верхней строке меню.



В открывшемся окне настроек ПО необходимо нажать на кнопку «Search Device» для автоматического поиска подключенных в вашу подсеть камер наблюдения.



ПО «Milesight VMS Lite» самостоятельно проведет идентификацию портов подключения IP-камер, предложит ввести имя пользователя и пароль для доступа к обнаруженным камерам.




Для подключения камеры необходимо ввести:

- в поле User Name: **admin** (по умолчанию).
- в поле Password: **123456** (по умолчанию).

После нажать на кнопку «**OK**». Камера будет добавлена в список подключенного оборудования.

Для просмотра трансляции с камеры достаточно перетащить ее на один из экранов или произвести двойное нажатие левой кнопкой мыши на наименовании устройства.

Для примера на рисунке показан интерфейс ПО «Milesight VMS Lite» с добавленной IP камерой.



Более подробное описание работы с программным обеспечением «Milesight VMS Lite» можно найти на нашем сайте <http://bspsecurity.ru/support/> в каталоге для сохранения дистрибутива «Milesight VMS Lite».


#### 4.2. Подключение камеры к коммерческому ПО «Линия».

В данном Руководстве предложена схема подключения камеры к ПО «Линия» и не рассматривается порядок работы с ПО. Для разрешения вопросов по эксплуатации ПО «Линия» рекомендуем обратиться в техническую поддержку компании «Девлайн» на сайте [www.devline.ru](http://www.devline.ru).


#### 4.2.1. Запуск ПО и добавление нового устройства.

В данном разделе установка ПО «Линия» не рассматривается. Предполагается, что пользователь имеет необходимые навыки и опыт работы с ПК и может самостоятельно провести установку указанного программного продукта.

Запустите установленное на компьютер ПО «Линия».



Нажмите на кнопку «Администрирование».




Далее кликните по иконке одной из камер в списке Видео устройств:


- ◊ Нажмите на кнопку настройка подключения.
- ◊ В окне «подключение к IP-камере», введите IP адрес камеры:
- ◊ IP адрес: 192.168.0.123 (или установленный Вами).

- ◊ Порт: **80** (по умолчанию).
- ◊ Имя: **admin** (по умолчанию).
- ◊ Пароль: **123456** (по умолчанию).

! \*Будьте уверены в корректности указанного Вами IP-адреса камеры в действующей подсети. Для проверки текущего IP-адреса можно использовать ПО Advanced IP Scanner, Pro-Search или Net\_Admin.




Далее нажмите на кнопку «Принять» и ожидайте некоторое время, несмотря на сообщение об отсутствии сигнала и невозможности применения настроек (до 1 минуты). Для примера на рисунке показан интерфейс ПО «Линия» с добавленной IP камерой BSP-DO50-VF-01.



#### 4.2.2. Подключение IP камеры по RTSP.

Существует альтернативный способ подключения камеры наблюдения через поток RTSP. Для этого в окне IP адрес ввести RTSP ссылку для основного потока: rtsp://192.168.0.123:554/mpeg4

- ◊ Порт **80**.
- ◊ Активируйте второй поток.
- ◊ Активируйте настройку «**Перекодировать источник**».
- ◊ Нажмите кнопку «**Применить**».
- ◊ Нажмите кнопку «**Сохранить и выйти**».



Более подробную информацию по работе с ПО «Линия» можно найти по адресу [www.devline.ru](http://www.devline.ru).


#### 4.3. Подключение камеры к коммерческому ПО «Трассир».

В данном разделе установка ПО «Трассир» не рассматривается. Предполагается, что пользователь имеет необходимые навыки и опыт работы с ПК и может самостоятельно провести установку указанного программного продукта.


##### 4.3.1. Запуск ПО и добавление нового устройства.

Запустите установленное на компьютер ПО «Трассир».


Нажмите на кнопку, расположенную в верхней части монитора (красный треугольник). Далее кнопку «**Настройки**».



В окне «Настройка» необходимо пройти в закладку «Устройства» – «IP-Устройства». Нажать кнопку «Добавить вручную».



В окне «Добавление устройств» выбрать производителя ONVIF.



Нажать на кнопку «Определить модель» для автоматической идентификации модели камеры.

Модули:

Добавить вручную: Автоматический поиск:

Определить модель ● Запустить поиск

AVTECH\_222  
AVTECH\_AVN252  
AXIS\_AXIS\_M1011\_172  
AXIS\_AXIS\_P3301\_162  
AXIS\_AXIS\_Q6034-E\_181  
Brickcom\_Corporation\_GOB-100Ap  
MERIT-LILIN-IPS2128P  
RVI\_IPC54/20DN/13

Для идентификации камеры ввести:

- IP-адрес: **192.168.0.123** (или установленный Вами адрес).
- Порт: **80**.
- Пользователь: **admin** (по умолчанию).
- Пароль: **123456** (по умолчанию).

! \*Будьте уверены в корректности указанного Вами IP-адреса камеры в действующей подсети. Для проверки текущего IP-адреса можно использовать ПО Advanced IP Scanner, Pro-Search или Net\_Admin.

Настройка Справка

Добавление устройства  
Шаг 2: Введите основные параметры

Назад

Модель: Чтобы определить модель, введите IP-адрес и нажмите кнопку "Определить модель"

IP-адрес: 192.168.1.200  
Порт: 80  
Пользователь: admin  
Пароль: \*\*\*\*\*


Экономичный режим

Определить модель Создать

Нажать на кнопку «Определить модель» и дождаться результатов автопоиска.

Камера определена и готова к подключению в систему. Необходимо нажать кнопку «Создать» для включения камеры.

Для примера на рисунке показан интерфейс управления ПО «Трассир» с добавленной IP камерой.




Более подробную информацию по работе с ПО «Трассир» можно найти по адресу [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru).

#### 4.4. Подключение камеры к коммерческому ПО «Macroscop».


В данном разделе установка ПО «Macroscop» не рассматривается. Предполагается, что пользователь имеет необходимые навыки и опыт работы с ПК и может самостоятельно провести установку указанного программного продукта.

##### 4.4.1. Запуск ПО и добавление нового устройства.

Запустите установленное на компьютер ПО «Macroscop».



- Нажмите кнопку «Настройка».
- Кнопкой «Создать новый канал»  добавьте настраиваемую IP видеокамеру.



В окне «Настройки подключения канала» введите:

- ◊ IP адрес видеокамеры: **192.168.0.123** (или установленный Вами адрес).
- ◊ Имя: **admin** (по умолчанию).
- ◊ Пароль: **123456** (по умолчанию).
- ◊ Производитель: **ONVIF**.
- ◊ Модель устройства: **compatible device**.


! \*Будьте уверены в корректности указанного Вами IP-адреса камеры в действующей подсети. Для проверки текущего IP-адреса можно использовать ПО Advanced IP Scanner, Pro-Search или Net\_Admin.

В настройках потоков данных необходимо выбрать формат видео кодирования H.264.


Проверьте работоспособность камеры нажатием кнопки «Протестировать».

\* При необходимости по нажатию кнопки «Дополнительные настройки» к каналу выберите возможность использования альтернативного декодера H.264.

Для примера на рисунке показан интерфейс управления ПО «Macroscop» с добавленной IP камерой.



Более подробную информацию по работе с ПО «Macroscop» можно найти по адресу [www.Macroscop.ru](http://www.Macroscop.ru).



MC


#### 4.5. Подключение камеры к коммерческому ПО «Axxon Next».

В данном разделе установка ПО «Axxon Next» не рассматривается. Предполагается, что пользователь имеет необходимые навыки и опыт работы с ПК и может самостоятельно провести установку указанного программного продукта.


##### 4.5.1. Запуск ПО и добавление нового устройства.

Запустите установленное на компьютер ПО «Axxon Next».


Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию **root**).




Для добавления нового устройства в ПО «Axxon Next» необходимо перейти в Настройки. Для этого необходимо кликнуть по соответствующей кнопке меню.



Далее необходимо перейти в закладку оборудование, где возможно настроить подключение камеры или иного внешнего устройства.



Для добавления нового оборудования необходимо нажать по кнопке «Добавить IP устройство» в левой части «Списка оборудования».



Для камеры необходимо указать корректные данные:

- ◊ IP адрес видеокамеры: **192.168.0.123** (или установленный Вами адрес).
- ◊ Логин: **admin** (по умолчанию).
- ◊ Пароль: **123456** (по умолчанию).
- ◊ Производитель: **ONVIF**.
- ◊ Порт: **80**.



\*Будьте уверены в корректности указанного Вами IP-адреса камеры в действующей подсети. Для проверки текущего IP-адреса можно использовать ПО Advanced IP Scanner, Pro-Search или Net\_Admin.

The screenshot shows the 'Properties' window for camera '23. Videocamera'. It includes sections for object identification, characteristics, authentication, video stream settings, and panoramic surveillance. To the right is a preview window showing a dark scene with some blue and white markings, with tabs for low and high quality video streams.

1. Идентификация объекта	
Включить	Да
Идентификатор	23
Имя	Видеокамера

2. Характеристики объекта	
MAC-адрес	
Адрес	192.168.1.123
Версия драйвера	3.0.0
Модель	1_channel_device
Номер видеоканала	0
Порт	80
Производитель	ONVIF
Прошивка	auto

3. Аутентификация	
Использовать по умолчанию	Нет
Логин	admin
Пароль	*****

4. Настройки видеопотока	
Видеопоток высокого кач.	0. MJPEG/H.264/MPEG4
Видеопоток низкого кач.	0. MJPEG/H.264/MPEG4

5. Панорамный обзор	
Активировать	Нет
Позиция видеокамеры	Стена

Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку **Применить**,  
после чего можно перейти в меню просмотра изображения.

Более подробную информацию по работе с ПО «Axxon Next» можно найти по адресу [www.itv.ru](http://www.itv.ru).

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Продавец гарантирует:

- 1) Исправность изделия при продаже.
- 2) Восстановление работоспособности изделия в течение всего гарантийного периода.
- 3) Действие гарантии с момента приобретения.
- 4) Гарантийный ремонт производится только в специализированных сервисных центрах **BSP Security**.
- 5) Срок гарантии на IP камеру **BSP Security** составляет **5 лет**.

Условия гарантии:

- 1) Основанием для гарантийного обслуживания является кассовый чек или товарный чек.
- 2) Срок гарантии оборудования может отличаться в зависимости от типа изделия.
- 3) Если срок гарантии на приобретенное оборудование не заявлен явно, то считается равным гарантийному сроку согласно закона РФ «О защите прав потребителя» для соответствующих групп товаров.
- 4) Срок гарантийного ремонта определяется после проведения экспертизы оборудования, и устанавливается в зависимости от степени его неисправности, но не более двух месяцев, с момента поступления оборудования в сервис центр.
- 5) Для всех IP видеокамер наблюдения торговой марки **BSP Security** (модели серии **BSP**, артикул которых начинается с префикса **BSP**) срок гарантийного обслуживания составляет 5 лет с момента приобретения.

**Гарантия не распространяется на оборудование:**

- 1) Вышедшее из строя по вине его владельца вследствие нарушения рекомендованных условий эксплуатации или хранения.
- 2) Вышедшее из строя по причине самостоятельного изменения внутреннего ПО оборудования (переустановка firmware / изменение прошивки).
- 3) Вышедшее из строя в следствие форс мажорных обстоятельств: пожара, наводнения и других стихийных бедствий.
- 4) Вышедшее из строя из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением питания, или в случае аварии или неисправности в сети питания, а также при наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.
- 5) При наличии следов механических воздействий, возможно вызвавших повреждения.
- 6) В случае обнаружения следов ремонта.
- 7) Вышедшее из строя вследствие некорректного подключения к источнику питания.